


EVA12-32A

min



! Aviso: Elegir el idioma inglés !*

Corriente máxima 32 A. Perdida Stand-by solo 0,5 W.

Dispositivo de montaje en línea sobre perfil simétrico de 35 mm, DIN-EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm de anchura 58 mm de profundidad.

El indicador del consumo de energía EVA12 mide la energía activa como un contador de energía entre entrada y salida y memoriza el consumo en una memoria no volátil.

La precisión corresponde, como todos los contadores monofásicos de Eltako, de la clase de precisión B, homologado con MID (1%). Corriente de arranque 20 mA.

Así reproduce el indicador del consumo de energía exactamente la medición del contador de energía para la liquidación del consumo.

El display esta repartido por tres casillas.

■ Casilla 1:

Esta indicación se refiere al valor acumulado de la casilla 3.

III rotación lenta por la derecha = Casilla 3 indica el valor acumulado desde el ultimo reset. Esta es la indicación estandar.

H01 = Casilla 3 indica el consumo de la ultima hora entera hasta H24 = hace 24 horas.

D01 = Casilla 3 indica el consumo de los ultimos días enteras hasta D31 = hace 31 días.

M01 = Casilla 3 indica el consumo de los ultimos meses enteras hasta M12 = hace 12 meses.

Y01 = Casilla 3 indica el consumo del ultimo año entero hasta Y24 = hace 24 años.

■ Casilla 2:

Consumo instantáneo de corriente (Potencia activa) en Watt (W) o Kilowatt (kW).

Flechas de indicación por la derecha y la izquierda indican el cambio automático de W a kW.

■ Casilla 3:

Valor acumulado en kWh. Indicación hasta 9,999 kWh con 3 dígitos decimales, desde 10 kWh con 1 digito decimal y desde 1000 kWh sin dígitos decimales.

* **Con el botón MODE** se elige entre las posibilidades de la indicación que indica en la casilla 1: H01, D01, M01 y Y01 como descrito. Al final se elige con MODE la letra de idioma del dispositivo, por ejemplo D para aleman, GB para inglés y F para francés.

Con el botón derecha SELECT se aumenta, con cada pulsación la cifra indicada por una, respetando las posibilidades de la indicación. El valor se indica en la casilla 3. De la ultima hora H1 se convierte en la penúltima H2 etc. Si el idioma actual esta elegido con MODE se puede cambiar el idioma con SELECT. Al salir del la modificación de idioma con MODE se confirma la modificación. 20 segundos después de la ultima pulsación de MODE o SELECT o si se pulsan los dos botones juntos el dispositivo salta a su indicación estandar.

Reset

Para comenzar la grabación a la hora exacta, recomendamos un reset en un momento adecuado. Para el reset se tiene que pulsar los dos botones MODE y SELECT simultáneamente 3 segundos hasta que sale RES en la casilla 1. En continuación con una pulsación corta del botón SELECT se pone todas las memorias en cero. El dispositivo saltar en su indicación estandar.

Datos técnicos ver página F22.

EVA12-32A

Corriente maxima 32 A

EAN 4010312 500828

59,90 €/Uni.

P.V.P. recomendado, sin I.V.A