

Indicador del consumo de energía FEA55D

! Aviso: Elegir el idioma inglés!*

Indicador de consumo de energía inalámbrico con display para el montaje en el sistema de los mecanismos de 55x55mm y 63x63mm. Pérdida en espera (stand by) solo 0,8 Watt.

Tensión de alimentación 230V.

La entrega incluye el marco R y un marco intermedio ZR con el mismo color y una placa de soporte.

Además un marco intermedio ZRF, para el montaje en un marco R1F, R2F o R3F para un pulsador de superficie grande también en el mismo color.

El indicador de consumo de energía evalúa las informaciones del módulo transmisor contador de energía FSS12 o del módulo emisor de contador monofásico FWZ12- o FWZ61-16 A e indica el consumo instantáneo. Adicional puede ser mostrado el consumo de las últimas horas, días, meses y años.

Con el FSS12 también se indica el estatus de tarifa alta o tarifa baja mediante un LED.

El display esta repartido en tres casillas.

- **Casilla 1:** Esta indicación se refiere a el valor acumulado de la casilla 3.
IIII rotación lenta por la derecha = Casilla 3 indica el valor acumulado desde el ultimo reset. Está es la indicación estandar.
H01 = Casilla 3 indica el consumo de la ultima hora entera hasta H24 = hace 24 horas.
- D01** = Casilla 3 indica el consumo de los ultimos días enteras hasta D31 = hace 31 dias.
- M01** = Casilla 3 indica el consumo de los ultimos meses enteras hasta M12 = hace 12 meses.
- Y01** = Casilla 3 indica el consumo del ultimo año entero hasta Y24 = hace 24 años.

■ **Casilla 2:** Consumo actual de corriente desde 15 W hasta 65 kW (Potencia activa) en Watt (W) o Kilowatt (kW). Flechas de indicación por la derecha y la izquierda indican el cambio automático de W a kW.

■ **Casilla 3:** Valor acumulado en kWh. Indicación hasta 9,999kWh con 1 dígito decimal y desde 1000kWh sin dígitos decimales.

Con el botón izquierdo MOD se elige entre las posibilidades de la indicación que se indica en la casilla 1: S01, T01, M01, J01, LRN y el símbolo de la idioma elegida. Por ejemplo D para alemán, GB para inglés más F para francés.

Con el botón derecha SEL se aumenta, con cada pulsación la cifra indicada por una, respetando las posibilidades de la indicación. El valor se indica en la casilla 3. De la ultima hora H1 se convierte en la penúltima H2 etc.

Si el idioma actual esta elegido con MOD se puede cambiar el idioma con SEL. Al salir de la modificación de idioma con MOD se confirma la modificación.

20 segundos después de la ultima pulsación de MODE o SELECT o si se pulsan los dos botones juntos el dispositivo salta a su indicación estandar.

Asignar un módulo transmisor - contador de energía inalámbrico

Si se eligió con MOD el símbolo LRN, se puede activar el modo de asignación. Esto se indica por parpadear LRN. Después de una activación realizada, salta el programa automáticamente a su indicación estándar. Solo puede ser asignado un transmisor, el ultimo transmisor asignado esta activo.

Reset

Para comenzar la grabación a la hora exacta, recomendamos un reset en un momento adecuado. Para el reset se tiene que pulsar los dos botones MODE y SELECT simultáneamente 3 segundos hasta que sale RES en la casilla 1. En continuación con una pulsación corta del boton SELECT se pone todas las memorias en cero. El dispositivo saltar en su indicación estandar.

Indicador del tarifa

LED brilla en rojo = Tarifa Alta (HT) activado
LED brilla en verde = Tarifa baja (NT) activado
Si no recibe para más de 22 minutos ningún telegrama, no se visualiza la tarifa.

Atención!

Estos dispositivos electrónicos solo pueden ser instalados por personal autorizado. En otro caso existe peligro de fuego o de descarga eléctrica.