

## Interrupteur A12, poussoir T12 et poussoirs doubles pour commande ZT12



La commande externe des relais se fait au moyen d'interrupteurs ordinaires, des poussoirs, des thermostats et, le cas échéant, par des horloges programmables.

Pour la commande à l'intérieure des armoires de commutation et des tableaux divisionnaires, Eltako propose des interrupteurs et des poussoirs pour montage en ligne sur profil DIN avec une largeur de 1 module = 18 mm et une profondeur de 55 mm.

Nous mentionnons spécialement le poussoir double ZT12 pour une commande centralisée manuelle 'MONTEE' et 'DESCENTE', c.à d. 2 fonctions dans un boîtier.

<b>Interrupteur</b>	A12-100-16 A 1 contact de travail 16 A	EAN 4010312700815
<b>Poussoir</b>	T12-100-16 A-bleu 1 contact de travail 16 A	EAN 4010312700846
<b>Poussoir double</b>	ZT12-200-16 A-bleu 1 + 1 contact de travail 16 A	EAN 4010312700877