

Sondes radio



Contact de porte/fenêtre FTK

Le contact de porte/fenêtre FTK s'autoalimente à l'aide d'une cellule solaire et accumule l'énergie nécessaire pour un fonctionnement nocturne.

Un signal est émis chaque fois que la porte ou la fenêtre est ouverte ou fermée. En plus, l'état actuel du contact est communiqué toutes les 15 minutes.

Fixation par collage ou avec des vis.

Dimension du contact de fenêtre : longueur 110mm, largeur 19mm et épaisseur 15 mm ; dimension de l'aimant : longueur 23mm, largeur 14mm et épaisseur 6mm.

Cellule solaire avec accumulation de l'énergie : il est indispensable de charger l'accumulateur avant la mise en service. Le chargement dure environ 5-10 minutes à lumière naturelle ou lumière artificielle.

Maintenant, l'appareil est prêt pour être éduqué, conforme le manuel.

Avant l'apprentissage ou l'effacement on peut éventuellement retirer la plaque de base. L'apprentissage ou l'effacement est effectué en appuyant le bouton rouge. Une autre possibilité est d'appuyer sur le bouton rouge à travers l'ouverture dans la plaque de base.

Avant de pouvoir tester l'appareil et avant la mise en service le FKT doit être chargé pendant plusieurs heures à la lumière naturelle ou lumière artificielle.



Attention! Lors du montage on doit en tenir compte de ne pas installer l'aimant plus loin que 5mm éloigné du contact magnétique (voir marquage sur le boîtier du contact de fenêtre).