

Funk-sensor



Mini wandzender

FMT55/2, FMT55/4

FMT55/2:

Funk Mini wandzender, buitenmaten 55x55 mm, slechts 15 mm hoog, met wip. De benodigde energie voor het verzenden van de Funk-signalen wordt bij het drukken van de wandzender opgewekt. Zodoende is de FMT55/2 draadloos, batterijloos en zonder stand-by verlies.

Wordt compleet geleverd met afdekraam R55, een wip W55, het Funk-moduul en dubbelzijdige plakfolie.

FMT55/4:

Funk Mini wandzender, buitenmaten 55x55 mm, slechts 15 mm hoog, met dubbele wip. De benodigde energie voor het verzenden van de Funk-signalen wordt bij het drukken van de wandzender opgewekt. Zodoende is de FMT55/4 draadloos, batterijloos en zonder stand-by verlies.

Wordt compleet geleverd met afdekraam R55, een dubbele wip DW55, het Funk-moduul en dubbelzijdige plakfolie.

Funk-wandzenders met een wip hebben twee kanalen: boven drukken en onder drukken. Funk-wandzenders met een dubbele wip hebben vier kanalen: twee keer boven en twee keer onder.

Het afdekraam kan op een vlakke ondergrond geschroefd worden, of met de bijgeleverde dubbelzijdige plakfolie aan de wand, op glas of op meubelen geplakt worden.

Voor montage het Funk-moduul met de wippen uit het afdekraam drukken. Vervolgens het afdekraam zo monteren dat de klikpunten aan zich aan de zijkant bevinden. Het *Funk-moduul met de wippen* kan vervolgens weer in het raam geklikt worden. Let hierbij op dat de 0 markering bovenaan zit.

Funk-sensoren in Funk-actoren inleren

Alle sensoren moeten in actoren ingeleerd worden, zodat deze de commando's kunnen herkennen en uitvoeren.

Het inleren wordt beschreven in de bedieningshandleiding van de actoren.

