

## Trådlösa sensorer



Fjärrkontroller FHS4, FHS6, FHS8 och FHS12, mini fjärrkontroll FMH2, FMH4, FMH2S, FMH4S och FMH8

### Fjärrkontroller 154x50 mm, 16 mm hög.

**Den batterilösa fjärrkontroller FHS4** innehåller två trådlösa enheter som trådlösa knappar FT4 samt 2 vippkontakter. Därmed kan 4 utvärderingsbara trådlösa signaler sändas.

**Den batterilösa fjärrkontroller FHS6** innehåller tre trådlösa enheter som trådlösa knappar FT4 samt 3 vippkontakter. Därmed kan 6 utvärderingsbara trådlösa signaler sändas.

**Den batterilösa fjärrkontroller FHS8** innehåller två trådlösa enheter som trådlösa knappar FT4 samt 2 dubbla vippkontakter. Därmed kan 8 utvärderingsbara trådlösa signaler sändas.

**Den batterilösa fjärrkontroller FHS12** innehåller tre trådlösa enheter som trådlösa knappar FT4 samt 3 dubbla vippkontakter. Därmed kan 12 utvärderingsbara trådlösa signaler sändas.

Det är 2 etiketter och 1 dubbelhäftande folie bipackade.

### Mini fjärrkontroll 43x43 mm, 16 mm hög.

**Väger endast 30 gram.**

**Den batterilösa mini fjärrkontroll FMH2** har samma trådlösa enhet som de trådlösa tryckknapparna FT4 och innehåller dessutom 1 vippkontakt. Därmed kan 2 utvärderingsbara trådlösa signaler sändas. Vippan är laserin-graverad med 0 och 1.

**Mini fjärrkontrollen FMH2S-wr, för nödsignalsystem tillsammans med den trådlösa universal indikatorn FUA63LED, har vit vipa med röd markering samt handledsrem.**

**Den batterilösa mini fjärrkontroll FMH4** har samma trådlösa enhet som de trådlösa tryckknapparna FT4 och innehåller dessutom 1 dubbel vippkontakt.

Därmed kan 4 utvärderingsbara trådlösa signaler sändas. Den dubbla vippkontakten är märkt med siffrorna 1, 2, 3 och 4.

**Mini fjärrkontrollerna FMH2S och FMH4S** är förberedda att sätta på en nyckelring.

### Mini fjärrkontroll 43x84 mm, 16 mm hög.

**Väger endast 50 gram.**

**Den batterifria minifjärrkontrollen FMH8** innehåller två trådlösa sändarmoduler, lika den som är i trådlösa tryckknappar FT4, och har 8 tryckknappar. Den kan sända 8 olika trådlösa signaler. Höljet har siffrorna 1 till 8 laserin-graverat.

**Som de trådlösa tryckknapparna FT4 kan fjärrkontrollerna monteras på vägg, glas eller möbler med den dubbelhäftande folien.**

### Inlärnin av radiosensorer i trådlösa aktorer

**Alla givare måste läras in i aktorn så att de kan detektera och utföra kommandon.**

Inlärningsproceduren beskrivs i aktorernas bruksanvisning. Se [www.eltako.se](http://www.eltako.se).