

## Universell fjärrkontroll UFB med IR-omvandlare FIW

Logitech Harmony One och One+ universell fjärrkontroll för nästan all hemelektronik. Dessutom med 28 kanaler samt en 4-vägs scenariostyrning för Eltako trådlösa system. Denna universella fjärrkontroll ersätter inte bara 14 andra fjärrkontroller, utan när den används tillsammans med en IR-omvandlare FIW55 eller FIW-USB, omvandlas IR-telegram till telegram för Eltako trådlösa system.

Denna fjärrkontroll stödjer nästan alla tillgängliga elektroniska hemelektroniksystem av både äldre och yngre datum. Flera datafiler finns på nätet för nedladdning. Därför kan denna universella fjärrkontroll enkelt ersätta alla samlade fjärrkontroller.

**Före leverans, laddar vi ner den speciella Eltako FIW datafil, i Harmony One universal-fjärrkontroll. Dessa infraröda signaler omvandlas till trådlösa telegram med en IR-omvandlare FIW och sänds till Eltakos trådlösa system.**

Om du redan har en Logitech Harmony One universal-fjärrkontroll eller tänker skaffa en från annat håll, måste du ladda ner Logitech filen över internet för IR-omvandlare FIW som anges i Logitechs bruksanvisning. Du hittar den i produktlistan över enheter under 'hemautomatisering / belysningspanel'. Välj Eltako som tillverkare och ange FIW55 som apparatens namn.

Enhetsnamnet efter nedladdning blir automatiskt 'belysningspanel' och kan ändras under 'inställningar / Byt namn på enheten'.

**Om man tankar ner programvara för underhållningselektroniken, så måste man också välja programmet för FIW för annars raderas den i UFB.**

En aktör kan styras av vilken som helst av de 32 tillgängliga kanalerna, t.ex. för belysning, persienner, markiser och jalousier.

Vid leverans är inställningen att FIW skickar ett meddelande varje gång någon av de numeriska knapparna på UFB trycks. Detta möjliggör inläring av 10 snabbkanaler med de numeriska knapparna.

Om ytterligare kanaler behövs, ändra till 'dubbelklick'-funktionen med hjälp av tangentkombinationen 7 och 3 på Harmony One inom 10 sekunder efter inkoppling av driftspänning till FIW. I denna funktion kan ytterligare 10 kanaler 00, 11, 22, 33 etc. upp till 99 kan läras in.

Tryck tangentkombinationen 9 och 1 inom 10 sekunder efter inkoppling av driftspänning för att återställa till 'enkelklick'-funktion.

**De numeriska knapparna kan läras in till aktorer antingen som riktningstryckknappar eller universaltryckknappar. Riktningfunktion fås med upp- och ner-pilarna i navigeringsknappen.**

När en numerisk knapp har lärts in till en specifik aktör som riktningstryckknapp, välj först kanal genom att trycka på numeriska knappen när aktören är i normal drift, för att sedan styra den genom att trycka på upp och ned pilarna i navigeringsknappen.

Ytterligare 4 kanaler kan ställas in på volym- och kanalknapparna + och -, t.ex. för centralstyrning av belysning och solskydd.

Ytterligare 3 riktningstryckknappar kan läras in direkt med hjälp på vänster och höger av navigeringsknappen, snabbspolning framåt- och bakåt-knapparna och hoppa "skip" framåt- och bakåt-knapparna.

Dessutom de fyra märkta knapparna i displayen, i färgerna röd, grön, gul och blå, finns som scenarioknappar för belysning eller solskydd. Du kan ändra texten i de 4 displayknapparna med hjälp av medföljande CD och en internet-uppkoppling. De centrala styrkommandona ON / OFF eller UP / DOWN kan också läras in som scenarion och märkas därefter

**IR-omvandlare FIW kan bara användas tillsammans med den universella fjärrkontrollen UFB.** De omvandlar de förprogrammerade infraröda telegrammen i universal-fjärrkontrollen Harmony One till trådlösa telegram för Eltakos trådlösa system. För övrigt har de ingen egen funktion.

### IR-omvandlare FIW55

IR-omvandlare för montering i ramsystem på 55x55 mm och 63x63 mm. Endast 0,4 watt effektförlust i standbyläge.

Driftspänning 230V.

Levereras med en ram R, en mellanram ZR i samma färg och en monteringsplatta.

Dessutom en mellan ram ZRF i samma färg medföljer för installation i en befintlig ram R1F, R2F eller R3F.

En 20cm kabel för 230V anslutning finns baktill, svart (L) och blå (N). Annars krävs inget ytterligare infällnadsdjup bakom monteringsplattan.

Vi rekommenderar försänkta plåtskruvar 2,9x25 mm, DIN 7982 C, för skruvfastsättning med plugg 5x25 mm.

### IR-omvandlare FIW-USB

IR-omvandlare med USB-anslutning. Endast 0,05 watt effektförlust i standbyläge.

Ansluts antingen till en enhet med strömförsörjning på USB-uttaget eller en specifik USB-laddare för nätspänning. USB-kontakt av typ A med 2 m anslutningskabel.

### Inläring av universal-fjärrkontrollen Harmony One till aktorer

**Aktörerna lärs in och sedan styrs med knapparna på universal-fjärrkontrollen. Den gröna lysdioden på IR-omvandlare FIW indikerar alla upptäckta infraröda telegram.**

Inläringen beskrivs i bruksanvisningen för respektive aktör.