


EVA12-32A

min



Max mätström 32A. Förbrukning i "stand-by"-läge endast 0,5W.

Modulär enhet för montering på skena DIN-EN 60715 TH35.

1 modul = 18mm bred, 58mm djup.

Mätinstrument EVA12 mäter den aktiva strömmen mellan in- och utgång på samma sätt som en 1-fas energimätare. Den sparar förbrukningsparametrarna i ett minne.

Noggrannhetsklass B samt klass B vid MID (1%), samma som övriga energimätare från Eltako. Inrusningsström 20mA.

Detta resulterar i mätaren visar ett exakt värde av förbrukningen på en energimätare installerad för övervakning och fakturering.

Displayen är indelad i tre fält.

■ Fält 1:

Displayen visar det ackumulerade värdet i tredje fältet.

||| skrollar långsamt åt höger = Det tredje fältet visar det ackumulerade värdet sedan mätaren sist genomgick en nollställning.

H01 = Visar förbrukningen den sista timmen, upp till H24 = 24 timmar.

D01 = Visar förbrukningen för de senaste dagarna upp till D31 = 31 dagar.

M01 = Visar förbrukningen den senaste månaden upp till M12 = 12 månader.

Y01 = Visar förbrukningen det senaste året upp till Y24 = 24 år.

■ Fält 2:

"År" värdet på aktuell förbrukning. Visning i watt (W) alternativt kilowatt (kW).

Visningspilarna till vänster och höger anger automatisk växling mellan W och kW.

■ Fält 3:

Akumulerat värde i kWh. Upp till 9,999kWh visas tre decimaler. För värden från och med 10kWh visas 1 decimal. Värden från och med 1000kWh visas utan decimaler.

Tryck på MODE för att visa de olika alternativen i fält 1: H01, D01, M01 samt Y01 enligt beskrivning ovan. Tryck på MODE en andra gång för att visa inställt språk: GB för engelska, D för tyska, F för franska.

Tryck SELECT en gång för att öka den visade siffran med 1. Aktuell siffra visas i fält 3. Den sista timmen blir då den näst sista timman o.s.v.

Om aktuellt språk valdes med MODE, tryck SELECT för att ändra till annat språk. Aktivera den nya inställningen och avsluta programmeringen genom att trycka på MODE. Programmet återgår automatiskt till normal visning om MODE eller SELECT ej har blivit aktiverade på 20 sekunder, alternativt om båda knapparna aktiveras samtidigt.

Nollställning

För att börja spara värden från den senaste timmen korrekt, rekommenderas att en nollställning genomförs i samband med installationen. Aktivera och håll ner MODE och SELECT samtidigt längre än 3 sekunder tills texten RES visas i displayen. Tryck därefter SELECT för att nollställa alla interna minnen. Programmet återgår därefter automatiskt till normal visning.

Inkopplingsexempel

