

GLE**GLE bottenlast**

PTC motstånd med anslutningsledning, kan användas direkt i en last, apparatdosa eller kopplingsdosa. Enbart bottenlasten kan inte hålla nätförkopplaren i aktiverat läge utan att den externa lasten är ansluten.

En bottenlast (PTC) används om laster inte kan upptäckas på grund av kapacitans. Bottenlasten måste konsekvent starta eller driva parallellt med den relaterande lasten och även stängas av med den. Typiska applikationer: Lysrör, dimmer kretsar och elektroniska transformatorer. OBS anslut aldrig en bottenlast GLE direkt mellan fas och nolla.