

## FBH63AP-



### Trådlös närvaro/ljussensor för ytmontering. 80 x 80 mm yttermått 39 mm hög.

Den trådlösa närvaro/ljussensorn FBH63AP drivs av integrerade solceller. Sensorn kräver inget installationsdjup bakom monteringsplattan.


Sensorn kan även drivas med 12V DC via E 52 486 66. Sensorn sänder en signal i det trådlösa systemet var 100 sekund om ljusstyrkan förändras med min 10 lux. Om sensorn detekterar rörelse, sänder den en signal två gånger omedelbart.

En AV signal skickas efter att frånslagsfördröjningens tid löpt ut, den har en fast inställning på 1 minut, om ingen förändring/rörelse sker. En kontrollsignal skickas varje 20 minut.



Räckvidd på signalen inomhus är 30 meter genom 1 vägg av trä eller gips, 20 meter genom 2 väggar av trä eller gips, 10 meter genom 1 betongvägg.

Vid räckviddsproblem kan man alltid förstärka signalen med förstärkare, se sidan 39-41 (Tillbehör).

### Väggmontage



### Takmontage



**FBH63AP-ws**  
**FBH63AP-sz**  
**FBH63AP-al**  
**FBH63AP-an**

Trådlös Närvaro/ljussensor vit  
Trådlös Närvaro/ljussensor svart  
Trådlös Närvaro/ljussensor aluminium  
Trådlös Närvaro/ljussensor antracit

E 17 097 67  
E 17 097 68  
E 17 097 69  
E 17 090 34