

**FHS4-**



**Fjärrkontroller 154x50 mm, 16 mm hög.**

Den batterilösa fjärrkontroller FHS4 innehåller två trådlösa enheter som trådlösa knappar samt 2 vippkontakter. Därmed kan 4 utvärderingsbara signaler sändas.

**Fjärrkontrollen kan enkelt sättas fast på de flesta släta, torra underlag såsom tapet, glas, kakel mm med den medföljande dubbelhäftande folien.**

Det är 2 etiketter och 1 dubbelhäftande folie bipackade.

<b>FHS4-ws</b>	Fjärrkontroller vit med två vippor	
<b>FHS4-rw</b>	Fjärrkontroller extravit med två vippor	
<b>FHS4-sz</b>	Fjärrkontroller svart med två vippor	
<b>FHS4-an</b>	Fjärrkontroller antracit med två vippor	
<b>FHS4-wg</b>	Fjärrkontroller extravit glans med två vippor	
<b>FHS4-si</b>	Fjärrkontroller silvergrå glans med två vippor	
<b>FHS4-al</b>	Fjärrkontroller aluminium med två vippor	
<b>FHS4-sg</b>	Fjärrkontroller svart glans med två vippor	
<b>FHS4-ac</b>	Fjärrkontroller antracit/krom med två vippor	