

## FIW-USB

min 



### **IR-omvandlare med USB anslutning. 'Standby' förbrukning endast 0,05 watt.**

Ansluts till en enhet med strömförsörjning på USB porten eller använd en USB laddare för nätspänning. USB-kontakt är av typ A och med 2 m anslutningskabel.

FIW-USB omvandlar de förprogrammerade infraröda telegrammen från universalfjärrkontrollen UFB-Harmony One+E till trådlösa signaler för Eltako's trådlösa nätverk.

**De olika aktorena / mottagarna lärs in och sedan kontrolleras de via universalfjärrkontrollen.**

**Den gröna LED dioden på FIW-USB indikerar varje upptäckt av ett infrarött telegram.**

**Max 32 kanaler kan utnyttjas för styrning av belysning, markiser och rulljalousier.**