

### FT2S-UC-



Drukknop met sensortoets met tussenkader en toets



Drukknop met sensortoets met tussenkader en dubbele toets



**Drukknop met sensortoets, buitenmaat 80x80 mm, kader binnenmaat 55x55 mm, 15+15 mm dik. Met tussenkader. Voedingsspanning van 8 tot 230V UC. Slechts 0,03 tot 0,3 Watt stand-by verlies.**

**De levering omvat een kader R, een tussenkader ZR, een grote vlakke toets W, een dubbele vlakke toets DW (alles in dezelfde kleur), een montageplaat HP met zendmodule en sensormodule.**

Een zenddrukknop met sensortoets, voorzien van één toets kan slechts één bruikbaar signaal uitsenden. Daarvoor moeten eventueel beide sensoroppervlakten, achter de toets ingeleerd worden. Zenddrukknoppen met de, in de fabriek reeds gemonteerde dubbele toets, kunnen twee bruikbare signalen uitsenden. Als richtingsdrukknop voor een actor wordt de sensormodule, inclusief de montageplaat met boven- en onderliggende helften van een dubbele toets gemonteerd, de aansluitleiding achteraan beneden. Dan is boven 'inschakelen/hoogdimmen' en onderaan 'uitschakelen/afdimmen'. Worden er met de sensortoets twee actoren als universele drukknop gestuurd, dan is het aan te raden om bij de montage de complete sensortoets over 90° te draaien, zodat de beide toetshelften naast elkaar liggen. Montage boven een 55 mm inbouwdoos.

De zendelektronica heeft een inbouwdiepte van slechts 15 mm. Aan de achterzijde is er een 20 cm lange zwart/blauwe aansluitleiding.

Bij de levering is de dubbele toets op de zendmodule gemonteerd. Indien die vervangen moet worden door de grote toets, moet men eenvoudigweg de twee helften naar voor trekken; daarbij moet men opletten dat men de toetsen in het midden niet plooit. Daarna moet men de grote toets opklikken.

**Voor het vastschroeven** dient men vooreerst het kader en tussenkader los te maken van de montageplaat. Hiertoe de vergrendeling van de montageplaat naar buiten duwen. Vervolgens de montageplaat zo vastschroeven dat de vergrendelingen links en rechts zitten. Nadien het kader met het tussenkader opklikken en tot slot de set sensormodule met toets vastklikken.

Voor het vastschroeven op 55 mm inbouwdoosjes raden we aan om messing schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm (DIN 7982 C) te gebruiken. Zie toebehoren blz. Z-4.

**De Eltako kaders kunnen bij de montage altijd verwisseld worden met kaders met als binnenmaat 55x55 mm van andere fabrikanten.**

Toetsen en dubbele toetsen met lasergravure blz. 1-29.



<b>FT2S-UC-ws</b>	Drukknop met sensortoets, wit	EAN 4010312306710
<b>FT2S-UC-rw</b>	Drukknop met sensortoets, zuiver wit	EAN 4010312306727
<b>FT2S-UC-wg</b>	Drukknop met sensortoets, zuiver wit glanzend	EAN 4010312306741
<b>FT2S-UC-sz</b>	Drukknop met sensortoets, zwart	EAN 4010312306734
<b>FT2S-UC-an</b>	Drukknop met sensortoets, antraciet	EAN 4010312306758
<b>FT2S-UC-al</b>	Drukknop met sensortoets, alu gelakt	EAN 4010312306802