

FZS-



FZS-rw



**Draadloze trekshakelaar voor afzonderlijke montage 80x80x22 mm.  
Met een rode en een grijze handgreep.**

Bij het trekken en loslaten van de handgreep wordt er een zendtelegram verstuurd naar het Eltako radiosysteem voor gebouwen.

De levering omvat de volledig gemonteerde trekkoordschakelaar, een niet bedrukte grijze handgreep, een rode handgreep met witte opdruk en twee schroeven en twee pluggen.

**Montage**

De compleet gemonteerde trekshakelaar moet eerst uit elkaar gehaald worden. Daarvoor moet men de schroef losdraaien, de afdekking wegnemen en het tussenkader, inclusief toets en zendmodule, wegnemen door de bevestigingsclipsen bovenaan en onderaan los te maken.

De montageplaat vastschroeven. Het kader met de ophang-uitsparingen bovenaan het tussenkader, inclusief toets en zendmodule met het merkteken O aan de bovenzijde, inhaken. De afdekking met het doorgevoerde snoer in de bovenste ophangopening van het kader ophangen en onderaan met de schroef in de montageplaat vastschroeven. Het snoer kan eventueel tot de gewenste lengte ingekort worden, door de rode of grijze handgreep te verschuiven en met een dubbele knoop te zekeren.

**Montage onafhankelijk**

De trekshakelaar functioneert in elke positie, ook bij de bevestiging op het plafond.

**Bijpassende actoren**

Bij het bedienen van de Wireless trekshakelaar stuurt deze dezelfde zendtelegrammen uit als een draadloze zenddrukknop en kan dus ingeleerd worden in actoren en in de GFVS-software. Wordt hij in een actor ingeleerd als noodoproepshakelaar met 'centraal aan', dan kan de oproep enkel gestopt worden via een andere drukknop, ingeleerd als 'centraal uit'.

Voor de aanduiding raden wij aan de universele aanduider met 10 LED's FUA55LED te gebruiken.

**De zendmodule, ingebouwd in de draadloze trekshakelaar, kan, conform de handleiding, in codeerbare actoren van de serie 61 en in de FAM14 gecodeerd ingeleerd worden.**

**Hiervoor heeft men de drukknopcodeertoets FTVW nodig, zie blz. 1-27.**

**Codeerbare actoren dragen het symbool .**

De draadloze sensor kan ingeleerd worden in de visualisatie- en sturingssoftware voor gebouwen en in de volgende actoren: FGM, FLC61, FMS14, FMZ14, FMZ61, FSR14, FSR61, FSR70, FUA55LED, FZK14, FZK61, FZK70

**FZS-ws**

Trekshakelaar wit

EAN 4010312313053

**FZS-rw**

Trekshakelaar zuiver wit

EAN 4010312313060