

## Wireless sensoren



Handzenders FHS4, FHS6, FHS8 en FHS12, minihandzender FMH2 FMH4, FMH2S, FMH4S en FMH8

### Handzenders 154x50 mm, 16 mm dikte.

**De batterijloze handzenders FHS4** bevatten twee zendmodules zoals in de zenddrukknop FT4, beide voorzien van twee toetsen. Ze kunnen dus 4 verschillende zendtelegrammen uitsenden.

**De batterijloze handzenders FHS6** bevatten drie zendmodules zoals in de zenddrukknop FT4, alle drie voorzien van drie toetsen. Ze kunnen dus 6 verschillende zendtelegrammen uitsenden.

**De batterijloze handzenders FHS8** bevatten twee zendmodules zoals in de zenddrukknop FT4, beide voorzien van twee dubbele toetsen. Ze kunnen dus 8 verschillende zendtelegrammen uitsenden.

**De batterijloze handzenders FHS12** bevatten drie zendmodules zoals in de zenddrukknop FT4, alle drie voorzien van drie dubbele toetsen. Ze kunnen dus 12 verschillende zendtelegrammen uitsenden.

2 labels om op de achterzijde te kleven en 1 kleefolie worden steeds bijgeleverd.

### Minihandzender 43x43 mm, 16 mm dik.

**Slechts 30 gram.**

**De batterijloze mini-handzender FMH2** bevat dezelfde zendmodule als de zenddrukknop FT4 en is voorzien van 1 toets. Ze kunnen dus 2 verschillende zendtelegrammen uitsenden. Die toetsen zijn met laser gegraveerd, met 0 en 1.

**De minihandzender FMH2S-wr, voor oproep-systemen met de wireless universele aanduiding FUA63LED, heeft een rode bedrukking op de witte toets en een draagriempje in een neutrale kleur.**

**De batterijloze mini-handzender FMH4** bevat dezelfde zendmodule als de zenddrukknop FT4 en is voorzien van 1 dubbele toets. Ze kunnen dus 2 verschillende zendtelegrammen uitsenden. Die toetsen zijn met laser gegraveerd, met 1, 2, 3 en 4.

**De minihandzenders FMH2S en FMH4S** is geschikt om als sleutelhanger te gebruiken.

### Minihandzender 43x84 mm, 16 mm dik.

**Slechts 50 gram.**

**De batterijloze mini-handzender FMH8** bevatten twee zendmodules zoals in de zenddrukknop FT4 en beschikt over 8 toetsen. Er kunnen dus 8 verschillende zendtelegrammen uitgestuurd worden. Op de behuizing is een cijfer van 1 tot 8 gegraveerd met laser.

**Net zoals de zenddrukknoppen FT4 kunnen deze handzenders doormiddel van kleefolie op een wand, of op glas of op een meubel gekleefd worden.**

### Inleren van een draadloze sensor in een schakelactor

**Alle sensoren moeten in actoren ingeleerd worden, zodat zij de bevelen kunnen herkennen en uitvoeren.**

De inleerprocedures kan men terugvinden in de handleidingen van de actoren. Zie ook catalogoog "Eltako-Wireless", of [www.eltako.com/vl](http://www.eltako.com/vl).