

Wireless sensor. Draadloos deur- en venstercontact FTK



Het batterijloos deur- en venstercontact FTK heeft geen externe spanning nodig; een zonnecel zorgt voor de nodige energie en buffert deze zodat het eveneens 's nachts kan functioneren.

Er wordt een signaal uitgestuurd telkens het contact wordt geopend of gesloten. Daarnaast wordt om de 15 minuten de actuele stand doorgestuurd.

Bevestiging door vastkleven. IP54, dus ook voor buitenopstelling.

Afmetingen van het contact: lengte 75 mm, breedte 25 mm en dikte 12 mm; Afmetingen van de magneet: lengte 37 mm, breedte 10 mm en dikte 6 mm.

Werkt op zonneënergie met energiebuffer: Voor het testen en voor de ingebruikname moet de FTK eerst meerdere uren opgeladen worden bij dag- of kunstlicht.

Daarna is het toestel klaar om in te leren, conform de handleiding.

Hiervoor moet enkel de magneet eventjes aan de met ■ gemerkte positie gehouden worden, zodat de in te leren actor geactiveerd wordt.

Worden de deur- en venstercontacten FTK-ingeleerd in de schakelactoren FSA12, dan kan men tot 32 FTK's configureren. Gelieve de handleiding van de actoren te raadplegen.

Worden de deur- en venstercontacten FTK-ingeleerd in de schakelactoren FSB12, FSB61NP of FSB70, dan is bij een geopende deur een vergrendeling voorzien van het centraal NEER bevel. Gelieve de handleiding van de actoren te raadplegen.

Worden de deur- en venstercontacten FTK-ingeleerd in de schakelactoren FHK12, FHK61, FZK12, FZK61, FZK70 of FHK70, dan worden verwarmingen en climatietoestellen uitgeschakeld bij een geopend venster.

Het deur- en venstercontact, alsook de magneet hebben een merkteken van ca. 10 mm, als aanduiding, bij gesloten venster, waar de magneet en het contact naast elkaar moeten gemonteerd worden.

De afstand mag niet groter zijn dan 5 mm.



Opgelet! Bij de montage dient men erop te letten dat de magneet niet verder als 5 mm van het magneetcontact (inkerving aan de behuizing van het venstercontact) geïnstalleerd wordt.