



### FUD12NPN-12V DC

- 500 W
- ESL tot 100 W
- LED tot 100 W
- Met lichtsfere via FVS of zend-drukknoppen



### FUD12/800 W

- 800 W
- ESL tot 100 W
- LED tot 100 W
- + LUD12
- Met lichtsfere via FVS of zend-drukknoppen



### FKR12UD-12V DC

- Constant-licht-niveau regelaar met universele dimmer
- 500 W
- ESL + LED tot 100 W
- Aansturing door beweging of helderheid via FBH of FAH



### FLS12UD-12 V DC

- Lichtsfere stuurmodule met universele dimmer
- 500 W
- ESL + LED tot 100 W
- Tot 40 lichtsfere

Speciaal voor 1-10V dimbare ballasten: constant-lichtniveau regelaar FKR12/1-10V, dimmer FSG12/1-10V en lichtsfere stuurmodule FLS12/1-10V




### FUD61NP-230 V

- Zonder N
- 300 W
- Minimum 40 W
- Met lichtsfere via FVS of zend-drukknoppen



### FUD61NPN-230 V

- 300 W
- ESL tot 100 W
- LED tot 100 W
- Met lichtsfere via FVS of zend-drukknoppen
- Geen minimum belasting




### FUD70-230 V

- Voor montage in bv. valse plafond
- 400 W
- ESL + LED tot 100 W
- Met lichtsfere via FVS of zend-drukknoppen



### FUD70S-230 V

- Voor montage in het aansluitsnoer van nacht- en staande lampen
- 400 W
- ESL + LED tot 100 W
- Met lichtsfere via FVS of zend-drukknoppen



### FSG70/1-10 V

- 1-10V dimmodule voor elektronische dimbare ballasten
- 1 NO contact 600 VA

lichtsfere sturing FLS70 en FLS70UD alsook constant-lichtniveau regelaar FKR70 en FKR70UD