


THE HOME OF INNOVATION.

Eltako























FÜR JEDEN ZWECK DIE RICHTIGE GRAVUR

ÜBERSICHT DER PIKTOGRAMME FÜR LASERGRAVUREN

Eltako

PROFESSIONAL
**SMART
HOME**

ÜBERSICHT PIKTOGRAMME FÜR LASERGRAVUREN

						
1	2	3	4	5	6	7
						
8	10	11	12	13	14	15
						
16	17	18	20	21	22	23
						
24	25	26	27	28	29	30
						
31	32	33	34	35	36	37
						
38	39	40	41	42	43	44
						
45	46	47	48	49	50	51
						
52	53	54	55	56	57	59

ÜBERSICHT PIKTOGRAMME FÜR LASERGRAVUREN



60




61




62




63



64




65



66



67



68



69



70



71



72




73




74




75




76




77



78



79



80




81




82




83




84



85



86



87




90



91



92



93



94



95




96




97




98



99




100



101




102



103




104




105




106




107




108



109




110



111



112




113




114



115



116



117

ÜBERSICHT PIKTOGRAMME FÜR LASERGRAVUREN

118	119	120	121	122	123	124
125	126	127	128	129	130	131
132	133	134	135	136	137	138
140	141	145	146	147	148	149
150	151	152	153	155	156	157
158	159	160	161	162	163	164
166	167	168	169	170	171	172
173				+2P	+10	+01

Bitte geben Sie bei Ihrer Gravur-Bestellung die Taster-, Fernbedienung- oder Handsender-Type, die Piktogramm-Nummer und Wippe bzw. Doppelwippe an. Wippen und Doppelwippen der Taster finden Sie in unserem Katalog ELTAKO - THE HOME OF INNOVATION im Kapitel 7. Für je einen Pfeil oben (auf) und unten (ab) genügt die Zusatzbezeichnung +2P. Für I (=ein) oben und 0 (=aus) unten genügt die Zusatzbezeichnung +10. Für 0 (=aus) oben und I (=ein) unten genügt die Zusatzbezeichnung +01.