

KOMPATIBILITÄTSLISTE

THE HOME OF INNOVATION.

Ellako

Unsere Sensoren und Aktoren können in die folgenden Smart Home-Controller eingebunden und dann gegebenenfalls über Voice oder App angesteuert werden.

Hersteller	Typ	Bezeichnung	verwendbar	Sensor/ Aktor		In Bibliothek vorh. oder alternativ				KNX zu ENOCEAN	Enocean zu KNX	Sprachan- bindung
						MiniSafe2	wibutler	EEP Ansteuerung	EEP Sensortele- gramm/RM	KNX ENO 626, 636	KNX ENO 626, 636	alexa google
ELTAKO	B4T55 (mit FTD55)	Bus-Taster		S		alt. Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	BBH55 (mit FTD14)	Bus-Bewegungsmelder		S		alt. FBH55	alt. FBH63AP	-	A5-08-01 *	-	A5-08-01 *	
ELTAKO	BTF55 (mit FTD14)	Bus-Temperatur-Fühler		S		alt. FTFB	alt. FTF55	-	A5-02-05	-	A5-02-05	
ELTAKO	BTR55 (mit FTD14)	Bus-Temperatur-Regler		S		alt. FTR55	alt. FTR55HB	-	A5-10-06	-	A5-10-06	
ELTAKO	BUTH55D (mit FTD14)	Uhrenthermostat	ab Version 1.4 ab 15/19	S		Ja	alt. FUTH	A5-10-06	A5-10-06, A5-10-12	-	A5-10-06, A5-10-12	
ELTAKO	DSZ14	Drehstromstromzähler		S		Ja	Ja		A5-12-01	-	A5-12-01	
ELTAKO	DSZ14DRSZ	Zweirichtungszähler (Bezug und Lieferung)	ab Version 1.1	S		Ja	Ja		A5-12-01	-	A5-12-01	
MACO	eTronic	Fenster- / Türkontakt		S		alt. FFGB-HG	Ja		A5-14-01	-	A5-14-01	
ELTAKO	F1FT65	Funk-Taster		S		alt. Taster	Nein		F6-01-01	-	F6-01-01	
ELTAKO	F1ITAP	Industietaster		S		alt. Taster	alt. FT55		F6-01-01	-	F6-01-01	
ELTAKO	F1T55	Funk-Taster		S		alt. Taster	alt. FT55	-	F6-01-01	-	F6-01-01	
ELTAKO	F1T80	Funk-Taster		S		alt. Taster	alt. FT55	-	F6-01-01	-	F6-01-01	
ELTAKO	F2L14	Lüfterrelais			A	Nein	Nein	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	
ELTAKO	F2T55	Funk-Taster		S		alt. Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	F2ZT55	Funk-Taster		S		alt. Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	F3Z14D	Zähler-Schnittstelle		S		Ja	alt. FWZ14		A5-12-01	-	A5-12-01	

Hersteller	Typ	Bezeichnung	verwendbar	Sensor/ Aktor		In Bibliothek vorh. oder alternativ				KNX zu ENOCEAN	Enocean zu KNX	Sprachan- bindung
						MiniSafe2	wibutler	EEP Ansteuerung	EEP Sensortele- gramm/RM	KNX ENO 626, 636	KNX ENO 626, 636	alexa google
ELTAKO	F4HK14	Fußbodenheizungsregler	ab Version 2.1 ab 04/15		A	Ja	Ja	A5-10-06	A5-10-06	-	A5-10-06	x
ELTAKO	F4PT55	Funk-Profil-Taster		S		alt. Taster	Ja		F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	F4SR14-LED	Schaltaktor	1.1		A	Ja	Ja	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	F4T55	Funk-Taster		S		alt. Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	F4T65 Doppel- wippe	Funk-Taster		S		alt. Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	F4T65 Voll- wippe	Funk-Taster		S		alt. Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	F4USM61B	4-fach Universal-Sendemodul		S		alt. Taster	alt. FT55	-	"A5-07-01, A5-08-01, A5-38-08, D5-00-0, F6-02-01"	-	"A5-07-01, A5-08-01, D5-00-0, F6-02-01"	
ELTAKO	F6T55B	Funk-Taster		S		Ja	Nein	-	A5-07-01	-	A5-07-01	
ELTAKO	FABH130	Bewegungsmelder		S		Ja	alt. FSM61-UC	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	FABH65S	Bewegungs-Helligkeitssensor		S		Ja	Ja	-	A5-08-01 *	-	A5-08-01 *	
ELTAKO	FAE14LPR	Fußbodenheizungsregler	ab Version 2.1 ab 04/15		A	Ja	F4HK14	A5-10-06, F6-02-01	A5-10-06, F6-02-01	F6-02-01	A5-10-06, F6-02-01	x
ELTAKO	FAE14SSR	Fußbodenheizungsregler	ab Version 2.1 ab 04/15		A	Ja	Ja	A5-10-06, F6-02-01	A5-10-06, F6-02-01	F6-02-01	A5-10-06, F6-02-01	x
ELTAKO	FAFT60	Außen-Feuchte-Temp.-Sensor		S		alt. FFT55EB	Ja	-	A5-04-02 *	-	A5-04-02 *	
ELTAKO	FAH60	Außen-Helligkeitssensor		S		Ja	alt. FAH60B	-	A5-06-01	-	A5-06-01	
ELTAKO	FAH60B	Außen-Helligkeitssensor		S		Ja	Ja	-	A5-06-01	-	A5-06-01	
ELTAKO	FAH65S	Außen-Helligkeitssensor		S		Ja	alt. FAH60B	-	A5-06-01	-	A5-06-01	

Hersteller	Typ	Bezeichnung	verwendbar	Sensor/ Aktor		In Bibliothek vorh. oder alternativ				KNX zu ENOCEAN	Enocean zu KNX	Sprachan- bindung
						MiniSafe2	wibutler	EEP Ansteuerung	EEP Sensorteile- gramm/RM	KNX ENO 626, 636	KNX ENO 626, 636	alexa google
ELTAKO	FAS260AS	Funk-Außensirene	ab 50/19		A	Ja	Ja	A5-38-08	A5-38-08	-	-	
ELTAKO	FASSA-230V	Schalt-Zwischenstecker	ab 51/20		A	Ja	alt. FSR61PN- 230V	A5-38-08	F6-02-01	-	F6-02-01	x
ELTAKO	FASSL-230V	Schalt-Zwischenstecker	alle Versionen		A	alt. FASSA	alt. FSR61PN- 230V	A5-38-08	F6-02-01	-	F6-02-01	x
ELTAKO	FASWZ-16A	Schalt-Zwischenstecker mit Zähler für Aussen	ab 41/2021	S	A	alt. FWZ + FASSA	Ja	A5-38-08, F6-02-01	A5-12-01, F6-02-01	F6-02-01	A5-12-01, F6-02-01	
ELTAKO	FB55B/FB55EB	Bewegungsmelder		S		Ja	Ja	-	A5-07-01	-	A5-07-01	
ELTAKO	FB65B	Bewegungsmelder		S		Ja	Ja	-	A5-07-01	-	A5-07-01	
ELTAKO	FBH55ESB/ FBH55SB	Bewegungs-Helligkeitssensor		S		Ja	Ja	-	A5-07-01, A5-08-01	-	A5-07-01, A5-08-01	
ELTAKO	FBH63AP	Bewegungs-Helligkeitssensor		S		Ja	alt. FBH65S	-	A5-08-01 *	-	A5-08-01 *	
ELTAKO	FBH65B	Bewegungs-Helligkeitssensor		S		Ja	alt. FBH65S	-	A5-08-01 *	-	A5-08-01 *	
ELTAKO	FBH65S/12VDC	Bewegungs-Helligkeitssensor		S		Ja	Ja	-	A5-08-01 *	-	A5-08-01 *	
ELTAKO	FBH65SB	Bewegungs-Helligkeitssensor		S		Ja	Ja	-	A5-07-01, A5-08-01	-	A5-07-01, A5-08-01	
ELTAKO	FBH65TF	Bewegungs-Helligkeits-Tempera- tur-Feuchtesensor	ab 01/21	S		Ja	alt. FBH65S	-	"A5-08-01 *, A5-04-02 F2-02-01"	-	"A5-08-01 *, A5- 04-02 F2-02-01"	
ELTAKO	FC02TF	CO2-Sensor	ab 01/21	S		Ja	Nein	-	A5-09-04	-	A5-09-04	
ELTAKO	FD2G14	Dali-2-Gateway	ab Version 7.1		A	alt. FDG14	alt. FUD14	A5-38-08, F2-02-01	A5-38-08, F2-02-01	F6-02-01	F2-02-01	x
ELTAKO	FD2G71	Dali-2-Gateway	ab Version 6.1		A	Ja	alt. FUD61NPN	A5-38-08, F2-02-01	A5-38-08, F2-02-01	F6-02-01	F2-02-01	x
ELTAKO	FD62NP-230V	Dimmaktor	alle Versionen		A	alt. FD62NP	Ja	A5-38-08, F2-02-01	A5-38-08, F2-02-01	F6-02-01	F2-02-01	x
ELTAKO	FD62NPN-230V	Dimmaktor	alle Versionen		A	Ja	Ja	A5-38-08, F2-02-01	A5-38-08, F2-02-01	F6-02-01	F2-02-01	x

Hersteller	Typ	Bezeichnung	verwendbar	Sensor/ Aktor		In Bibliothek vorh. oder alternativ				KNX zu ENOCEAN	Enocean zu KNX	Sprachan- bindung
						MiniSafe2	wibutler	EEP Ansteuerung	EEP Sensortele- gramm/RM	KNX ENO 626, 636	KNX ENO 626, 636	alexa google
ELTAKO	FDG14	Dali-Gateway	ab Version 1.1		A	Ja	alt. FUD14	A5-38-08, F2-02-01	A5-38-08, F2-02-01	F6-02-01	F2-02-01	x
ELTAKO	FDG62	Dali-Gateway			A	alt. FGD71	alt. FUD61NPN	A5-38-08, F2-02-01	A5-38-08, F2-02-01	F6-02-01	F2-02-01	x
ELTAKO	FDG71	Dali-Gateway	ab Version 1.1		A	Ja	alt. FUD61NPN	A5-38-08, F2-02-01	A5-38-08, F2-02-01	F6-02-01	F2-02-01	x
ELTAKO	FDT55	Funk-Drehtaster		S		Ja	Nein	-	A5-38-08	-	-	
ELTAKO	FF8	Funk-Taster		S		alt. Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	
ELTAKO	FFD	Funk-Taster		S		alt. Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	
ELTAKO	FFG7B/TF-FGB	Fenstergriff		S		Ja	Ja	-	A5-14-09, F6-10-00	-	A5-14-09, F6-10-00	
ELTAKO	FFGB-hg (EiMSIG)	Fenster- / Türkontakt +Glas- bruch		S		Ja	Ja	-	"A5-14-01, A5-14-03 A5-14-07, A5-14-08 A5-14-09, A5-14-0A, F6-10-00"	-	"A5-14-01, A5-14-03 A5-14-07, A5-14-08, A5-14-09, A5-14-0A, F6-10-00"	
ELTAKO	FFKB(TF-FKB)	Fenster- / Türkontakt		S		Ja	Ja	-	D5-00-01	-	D5-00-01	
ELTAKO	FFT55B/FF- T55EB	Feuchte-/Temperatursensor		S		Ja	Ja	-	A5-04-02, A5-04-03	-	A5-04-02, A5-04-03	
ELTAKO	FFT60SB	Außen-Feuchte-Temp.-Sensor		S		Ja	Ja	-	A5-04-02, A5-04-03	-	A5-04-02, A5-04-03	
ELTAKO	FFT65B	Feuchte-/Temperatursensor		S		Ja	Ja	-	A5-04-02, A5-04-03	-	A5-04-02, A5-04-03	
ELTAKO	FGM	Gongmodul			A	alt. Taster	alt. FT55	F6-02-01	-	-	-	x
ELTAKO	FGTZ-230V	Garagentor-Zwischenstecker	ab 37/21		A	Ja	Ja	A5-38-05, F6-02-01	A5-38-05, F6-02-01	F6-02-01	F2-02-01	
ELTAKO	FHD60SB	Außen-Helligkeitssensor		S		Ja	Ja	-	"A5-06-01, A5-38-08, A5-06-02"	-	A5-06-01, A5-06-02	
ELTAKO	FHK14	Fußbodenheizungsregler	ab Version 2.1 ab 04/15		A	Ja	Ja	A5-10-06, F6-02-01	A5-10-06, F6-02-01	F6-02-01	A5-10-06, F6-02-01	x
ELTAKO	FHK61	Fußbodenheizungsregler	ab 29/16		A	Ja	alt. FHK14	A5-10-06, F6-02-01	A5-10-06, F6-02-01	F6-02-01	A5-10-06, F6-02-01	x

Hersteller	Typ	Bezeichnung	verwendbar	Sensor/ Aktor		In Bibliothek vorh. oder alternativ				KNX zu ENOCEAN	Enocean zu KNX	Sprachan- bindung
						MiniSafe2	wibutler	EEP Ansteuerung	EEP Sensortele- gramm/RM	KNX ENO 626, 636	KNX ENO 626, 636	alexa google
ELTAKO	FHK61SSR	Fußbodenheizungsregler	ab 29/16		A	Ja	alt. FHK14	A5-10-06, F6-02-01	A5-10-06, F6-02-01	F6-02-01	A5-10-06, F6-02-01	x
ELTAKO	FHK61U	Fußbodenheizungsregler	ab 29/16		A	Ja	Nein	A5-10-06, F6-02-01	A5-10-06, F6-02-01	F6-02-01	A5-10-06, F6-02-01	x
ELTAKO	FHMB	Hitzemelder	alle Versionen	S		Ja	Ja	-	A5-30-03	-	A5-30-03	
ELTAKO	FHS4	Funk-Taster		S		alt. Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	
ELTAKO	FIH65B-wg	Helligkeitssensor		S		Ja	Nein	-	A5-06-02	-	A5-06-02	
ELTAKO	FIH65S	Helligkeitssensor		S		Ja	alt. FAH60B	-	A5-06-01	-	A5-06-01	
ELTAKO	FIUS55E	Signalgeber	ab 40/2019		A	Ja		A5-38-08	A5-38-08	-	-	
ELTAKO	FJ62	Jalousie- u. Rolladen-Aktor	alle Versionen		A	Ja	Ja	A5-3F-7F, F6-02-01	A5-3F-7F, F6-02-01	F6-02-01	F2-02-01	x
ELTAKO	FKC	Kartenschalter		S		Ja	alt. FSM61-UC	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	FKD	Funk-Taster		S		alt . Taster	alt. FT55	-	F6-01-01	-	F6-01-01	
ELTAKO	FKF	Kartenschalter		S		Ja	alt. FSM61-UC	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	FKLD61	LED-Dimmschalter	alle Versionen		A	alt. FUD61	Ja	A5-38-08, F6-02-01	A5-38-08	F6-02-01	F2-02-01	x
ELTAKO	FKS-H / TF-FKS	Kleinstell-Heizungsantrieb		S	A	Ja	Ja	A5-20-04	A5-20-04	A5-20-04	A5-20-04	x
ELTAKO	FKS-SV	Kleinstell-Heizungsantrieb			A	Ja	Ja	A5-20-01	A5-20-01	A5-20-01	A5-20-01	x
ELTAKO	FL62-230V	Schaltaktor	alle Versionen		A	Ja	Ja	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	FL62NP-230V	Schaltaktor	alle Versionen		A	alt. FL62	Ja	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	FLD61	PWM-Dimmschalter	alle Versionen		A	alt. FUD61	Ja	A5-38-08, F6-02-01	A5-38-08	F6-02-01	-	x
ELTAKO	FLGTF	Luftgüte-Temp.-Feuchte- Sensor		S		Ja	Ja	-	A5-04-02, A5-09-0C	-	A5-04-02	
ELTAKO	FLT58	Luftgüte Temperatur und Feuchtigkeits-Sensor		S		Nein	Ja	-	A5-04-02, A5-09-05	-	A5-04-02, A5-09-05	

Hersteller	Typ	Bezeichnung	verwendbar	Sensor/ Aktor		In Bibliothek vorh. oder alternativ				KNX zu ENOCEAN	Enocean zu KNX	Sprachan- bindung
						MiniSafe2	wibutler	EEP Ansteuerung	EEP Sensorteleg- gramm/RM	KNX ENO 626, 636	KNX ENO 626, 636	alexa google
ELTAKO	FMH1W	Funk-Taster		S		alt. Taster	alt. FT55	-	F6-01-01	-	F6-01-01	
ELTAKO	FMH2	Funk-Taster		S		alt . Taster	Ja	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	FMH4 Doppel- wippe	Funk-Taster		S		alt . Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	FMH8 Doppel- wippe	Funk-Taster		S		alt . Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	FMMS44	Multisensor Fensterkontakt D5-00-01		S		alt. FTKB	Nein	-	D5-00-01	-	D5-00-01	
ELTAKO	FMMS44, FMS55, FMS65	Multisensor Temperatur A5- 02-05		S		Nein	alt. FTF55	-	A5-02-05	-	A5-02-05	
ELTAKO	FMMS44, FMS55, FMS65	Multisensor Temperatu- Feuch- te A5-04-01		S		Nein	Nein	-	A5-04-01	-	A5-04-01	
ELTAKO	FMMS44, FMS55, FMS65	Multisensor Temperatu- Feuch- te A5-04-03		S		Nein	Nein	-	A5-04-03	-	A5-04-03	
ELTAKO	FMMS44, FMS55, FMS65	Multisensor Helligkeit A5-06-02		S		Ja	Nein	-	A5-06-02	-	A5-06-02	
ELTAKO	FMMS44, FMS55, FMS65	Multisensor Helligkeit A5-06-03		S		Nein	Nein	-	A5-06-03	-	-	
ELTAKO	FMMS44, FMS55, FMS65	Multisensor Vibration/Neigung, Spg. A5-14-05		S		Nein	Nein	-	A5-14-05	-	-	
ELTAKO	FMMS44, FMS55, FMS65	Multisensor (alle Werte) D2- 14-40		S		Nein	Nein	-	D2-14-40	-	-	
ELTAKO	FMS14	Schaltaktor	ab Version 2.1 (MiniSafe2 ab V1.1)		A	Ja	Nein	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	FMS61NP-230V	Schaltaktor	ab 08/13		A	Ja	Nein	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x

Hersteller	Typ	Bezeichnung	verwendbar	Sensor/ Aktor		In Bibliothek vorh. oder alternativ				KNX zu ENOCEAN	Enocean zu KNX	Sprachan- bindung
						MiniSafe2	wibutler	EEP Ansteuerung	EEP Sensortele- gramm/RM	KNX ENO 626, 636	KNX ENO 626, 636	alexa google
ELTAKO	FMT55/2	Funk-Taster		S		alt . Taster	Ja	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	FMT55/4	Funk-Taster		S		alt . Taster	Ja	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	FMZ61	Zeit-Relais	ab 07/19		A	Ja	Nein	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	FPE-1	Positionsschalter		S		alt . Taster	alt. FT55	-	F6-01-01	-	F6-01-01	
ELTAKO	FR62	Relaisaktor	alle Versionen		A	Ja	Nein	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	FRGBW14	PWM-Dimmschalter	ab Version 1.1		A	Ja	alt. FRGBW71	A5-3F-7F, A5-38-08	A5-3F-7F, A5-38-08	-	-	
ELTAKO	FRGBW71L	PWM-Dimmschalter	ab Version 1.1		A	Ja	Ja	A5-3F-7F, A5-38-08	A5-3F-7F, A5-38-08	-	-	
ELTAKO	FRM60	Funk-Rohrmotor	ab 10/20		A	Ja	Ja	A5-3F-7F, F6-02-01	A5-3F-7F, F6-02-01	F6-02-01	-	x
ELTAKO	FRW(-ws)	Rauchwarnmelder		S		Ja	Ja	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	FRWB	Rauchmelder	alle Versionen	S		Ja	Ja	-	A5-30-03	-	A5-30-03	
ELTAKO	FS55	Funk-Taster		S		alt. Taster	Nein	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	FSB14	Jalousie- u. Rolladen-Aktor	ab Version 2.5		A	Ja	Ja	A5-3F-7F, F6-02-01	A5-3F-7F, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	FSB61NP	Jalousie- u. Rolladen-Aktor	ab 47/13		A	Ja	Ja	A5-3F-7F, F6-02-01	A5-3F-7F, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	FSB71	Jalousie- u. Rolladen-Aktor	ab Version 1.1		A	Ja	alt. FSB61NP	A5-3F-7F, F6-02-01	A5-3F-7F, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	FSDG14	Zähler-Schnittstelle	ab Version 1.1	S		Ja	Ja	A5-38-08, F6-02-01	A5-38-08	F6-02-01	-	
ELTAKO	FSG14/1-10V	Steuergerät 1-10V	ab Version 1.1		A	Ja	alt. FUD14	A5-38-08, F6-02-01	A5-38-08	F6-02-01	-	x
ELTAKO	FSG71/1-10V	Steuergerät 1-10V	ab Version 1.1		A	Ja	alt. FUD61NPN	A5-38-08, F6-02-01	A5-38-08	F6-02-01	-	x
ELTAKO	FSHA-230V ab 49/19	Heizungsaktor	ab 49/19		A	Ja	Nein	A5-10-06, F6-02-01	A5-10-06, F6-02-01	F6-02-01	A5-10-06, F6-02-01	x

Hersteller	Typ	Bezeichnung	verwendbar	Sensor/ Aktor		In Bibliothek vorh. oder alternativ				KNX zu ENOCEAN	Enocean zu KNX	Sprachan- bindung
						MiniSafe2	wibutler	EEP Ansteuerung	EEP Sensortele- gramm/RM	KNX ENO 626, 636	KNX ENO 626, 636	alexa google
ELTAKO	FSHA-230V vor 49/19	Heizungsaktor	vor 49/19		A	Ja	Nein	A5-10-06, F6-02-01	A5-10-06, F6-02-01	F6-02-01	A5-10-06, F6-02-01	x
ELTAKO	FSLA-230V	Schalt-Zwischenstecker	ab 08/21		A	Ja	EEP integriert	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	FSM14-UC	Sendemodul 4-fach	ab 33/2019	S		alt. Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	FSM60B mit FWS60	Funksensor Wassersensor		S		Ja	FRWB	-	A5-30-03	-	A5-30-03	
ELTAKO	FSM61-UC	Sendemodul 2-fach	ab 10/2004	S		alt Taster	Ja	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	FSMTB	Sendemodul für Schlüssel- taster		S		alt Taster	alt. FT55	-	F6-01-01	-	F6-01-01	
ELTAKO	FSR12	Schaltaktor	alle Versionen		A	Ja	alt. RCM250	F6-02-01	-	F6-02-01	-	x
ELTAKO	FSR14-2x	Schaltaktor	ab Version 1.1		A	Ja	Ja	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	FSR14-4x	Schaltaktor	ab Version 1.1		A	Ja	Ja	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	FSR14M-2x	Schaltaktor/Energiemesser	ab Version 1.2		A	Ja	alt. FSR14 + WSZ14	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	FSR14SSR	Schaltaktor	ab Version 1.1		A	Ja	alt. FSR14	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	FSR61 8-24V	Schaltaktor	ab 35/16		A	Ja	alt. FSR61NP- 230V	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	FSR61-230V	Schaltaktor	ab 35/16		A	Ja	alt. FSR61NP- 230V	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	FSR61NP-230V	Schaltaktor	ab 35/16		A	Ja	Ja	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	FSR61VA-10A	Wechselstromzähler/Schalt- aktor		S	A	Ja	alt. FSR61 + WSZ14	A5-38-08, F6-02-01	A5-12-01, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	

Hersteller	Typ	Bezeichnung	verwendbar	Sensor/ Aktor		In Bibliothek vorh. oder alternativ				KNX zu ENOCEAN	Enocean zu KNX	Sprachan- bindung
						MiniSafe2	wibutler	EEP Ansteuerung	EEP Sensortele- gramm/RM	KNX ENO 626, 636	KNX ENO 626, 636	alexa google
ELTAKO	FSR71-2x	Schaltaktor	ab Version 1.1 36/14		A	Ja	alt. FSR61NP- 230V	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	FSR71-4x	Schaltaktor	ab Version 1.1 36/14		A	Ja	alt. FSR61NP- 230V	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	FSS12-12V DC	Zähler-Schnittstelle		S		Ja	alt. WSZ14	-	A5-12-01	-	A5-12-01	
ELTAKO	FSSA-230V	Schaltaktor	ab 14/14		A	Ja	EEP integriert	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	FSSG-230V	Zwischenstecker-Signalgeber	ab 38/2020		A	Ja		A5-38-08, F6-02-01	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	
ELTAKO	FSTAP-al/sz	Funk-Taster		S		alt Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	FSUD-230V	Schaltaktor	ab 11/14		A	Ja	EEP integriert	A5-38-08, F6-02-01	A5-38-08	F6-02-01	-	x
ELTAKO	FSVA-230V-10A	Wechselstromzähler/Schalt- aktor	ab 15/14		A	Ja	EEP integriert	F6-02-01	A5-12-01	F6-02-01	A5-12-01	x
ELTAKO	FT4F	Funk-Taster		S		alt. Taster	Ja	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	FT55	Funk-Taster		S		alt. Taster	Ja	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	FTA65D	Universal-Dimaktor	alle Versionen		A	Ja	alt. TF61D	A5-38-08, F2-02-01	A5-38-08, F2-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	FTA65J	Jalousie- u. Rolladen-Aktor	alle Versionen		A	Ja	alt. FT61J	A5-3F-7F, F6-02-01	A5-3F-7F, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	FTA65L	Schaltaktor	alle Versionen		A	Ja	alt. TF61L	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	FTAF	Temperaturregler	ab Version 1.1	S	A	Ja	Nein	A5-10-06	A5-10-06	-	A5-10-06	
ELTAKO	FTF55	Temperaturfühler		S		Nein	Ja	-	A5-02-05	-	A5-02-05	
ELTAKO	FTF65S	Temperaturfühler		S		Ja	Ja	-	A5-02-05	-	A5-02-05	
ELTAKO	FTFB	Feuchte-/Temperatursensor		S		Ja	alt. FTFSB	-	A5-04-02, A5-04-03	-	A5-04-02, A5-04-03	
ELTAKO	FTFSB	Feuchte-/Temperatursensor		S		Ja	Ja	-	A5-04-02, A5-04-03	-	A5-04-02, A5-04-03	

Hersteller	Typ	Bezeichnung	verwendbar	Sensor/ Aktor		In Bibliothek vorh. oder alternativ				KNX zu ENOCEAN	Enocean zu KNX	Sprachan- bindung
						MiniSafe2	wibutler	EEP Ansteuerung	EEP Sensortele- gramm/RM	KNX ENO 626, 636	KNX ENO 626, 636	alexa google
ELTAKO	FTK	Fenster- / Türkontakt		S		Ja	Ja	-	D5-00-01	-	D5-00-01	
ELTAKO	FTKB	Fenster- / Türkontakt		S		Ja	Ja	-	D5-00-01	-	D5-00-01	
ELTAKO	FTKB-hg	Fenster- / Türkontakt +Alarm		S		Ja	Ja	-	A5-14-0A	-	A5-14-0a	
ELTAKO	FTKE (TF-FKE)	Fenster- / Türkontakt		S		Ja	Ja	-	F6-10-00	-	F6-10-00	
ELTAKO	FTN61NP-230V	Schaltaktor	noch fehler- haft		A	Ja	alt. RCM250		F6-02-01	-	F6-02-01	x
ELTAKO	FTR55DSB/ FTR65DSB	Temperaturregler		S		Ja	alt. FTR55EHB	-	A5-10-06	-	A5-10-06	
ELTAKO	FTR55EHB/ FTR55HB	Temperaturregler		S		Ja	Ja	-	A5-10-06	-	A5-10-06	
ELTAKO	FTR55ESB/ FTR55SB	Temperaturregler		S		Ja	alt. FTR55EHB	-	A5-10-06	-	A5-10-06	
ELTAKO	FTR65HB	Temperaturregler		S		Ja	Ja	-	A5-10-06	-	A5-10-06	
ELTAKO	FTR65HS	Temperaturregler		S		Ja	alt. FTR65HB	-	A5-10-06	-	A5-10-06	
ELTAKO	FTR65SB	Temperaturregler		S		Ja	alt. FTR65HB	-	A5-10-06	-	A5-10-06	
ELTAKO	FTR78S	Temperaturregler		S		Ja	Nein	-	A5-10-03	-	A5-10-03	
ELTAKO	FTR86	Temperaturregler bidirektional		S		Ja	Ja	-	A5-10-06	-	A5-10-06	
ELTAKO	FTS14EM (mit FTD14)	Eingabemodul (Taster, FTK und BM)		S		alt. Taster	alt. FT55, FTK, FBH	-	"A5-08-01, D5-00-01, F6-02-01"	-	"A5-08-01, D5-00-01 F6-02-01"	
ELTAKO	FTS61BTK (mit FTD14)	Buskoppler		S		alt. Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	FTS61BTK (mit FTD14)	Tasterkoppler		S		alt. Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	FTTB	Funk-Taster		S		alt. Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	-	F6-02-01	

Hersteller	Typ	Bezeichnung	verwendbar	Sensor/ Aktor		In Bibliothek vorh. oder alternativ				KNX zu ENOCEAN	Enocean zu KNX	Sprachan- bindung
						MiniSafe2	wibutler	EEP Ansteuerung	EEP Sensortele- gramm/RM	KNX ENO 626, 636	KNX ENO 626, 636	alexa google
ELTAKO	FUA12-230V	Universal-Schaltaktor	ab 28/2015		A	alt. FSR14	alt. FT55	F6-02-01	A5-38-05, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	FUD14	Universal-Dimaktor	ab Version 1.1		A	Ja	Ja	A5-38-08, F6-02-01	A5-38-08	F6-02-01	-	x
ELTAKO	FUD14/800W	Universal-Dimaktor	ab 51/16		A	Ja	Ja	A5-38-08, F6-02-01	A5-38-08	F6-02-01	-	x
ELTAKO	FUD61NP	Universal-Dimaktor o.N.	ab 35/16		A	alt. FUD61NPN	Ja	A5-38-08, F6-02-01	A5-38-08	F6-02-01	-	x
ELTAKO	FUD61NPN	Universal-Dimaktor	ab 35/16		A	Ja	Ja	A5-38-08, F6-02-01	A5-38-08	F6-02-01	-	x
ELTAKO	FUD71	Universal-Dimaktor	ab Version 1.1 22/15		A	Ja	alt. FUD61NPN	A5-38-08, F6-02-01	A5-38-08	F6-02-01	-	x
ELTAKO	FUTH	Uhren-Thermo-Hygrostat	Version 1.9 ab 10/19	S		Ja	Ja	-	A5-10-06	-	A5-10-06	
ELTAKO	FWG14MS (mit FTD14)	Funk-Wetterdaten-Gateway	ab Version 1.1	S		alt. FWS61	alt. FWS61	-	A5-13-01, A5-13-02	-	A5-13-01, A5-13-02	
ELTAKO	FWS61-24V DC	Wetterdaten-Sendemodul		S		Ja	Ja	-	"A5-13-01, A5-13-02, F6-05-01"	-	"A5-13-01, A5-13-02, F6-05-01"	
ELTAKO	FWS81	Wassersensor		S		Ja	Ja	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	FWWKW71L	LED-Dimmschalter	ab Version 1.1		A	Ja	Nein	A5-3F-7F, A5-38-08	A5-3F-7F, A5-38-08	-	-	
ELTAKO	FWZ12-65A	Wechselstromzähler		S		Ja	alt. WSZ14	-	A5-12-01	-	A5-12-01	
ELTAKO	FWZ14	Wechselstromzähler		S		Ja	Ja	-	A5-12-01	-	A5-12-01	
ELTAKO	FWZ61-16A	Wechselstromzähler		S		Ja	Ja	-	A5-12-01	-	A5-12-01	
ELTAKO	FZS65 Zug- schalter	Funk-Taster		S		alt. Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
MACO	mTronic	Fenster- / Türkontakt +Alarm		S		alt. FTKB- HG	Ja	-	A5-14-0A	-	A5-14-0a	
ELTAKO	NFCS55	Funk-NFC-Sensor		S		alt. Taster	alt. FT55	-	F6-01-01	-	F6-01-01	

Hersteller	Typ	Bezeichnung	verwendbar	Sensor/ Aktor	In Bibliothek vorh. oder alternativ				KNX zu ENOCEAN	Enocean zu KNX	Sprachan- bindung
					MiniSafe2	wibutler	EEP Ansteuerung	EEP Sensortele- gramm/RM	KNX ENO 626, 636	KNX ENO 626, 636	alexa google
ELTAKO	PL-SAM1L	Schaltaktor		A	Ja	Nein		über Gateway F6-02-01	-	"über Gateway F6-02-01"	x
ELTAKO	PL-SAM2	Jalousie- u. Rolladen-Aktor		A	Ja	Nein		über Gateway A5-3F-7F	-	-	x
ELTAKO	PL-SAM2L	Schaltaktor		A	Ja	Nein		über Gateway F6-02-01	-	"über Gateway F6-02-01"	x
ELTAKO	PL-SAMDR	Universal-Dimaktor		A	Ja	Nein		über Gateway A5-38-08	-	-	x
ELTAKO	PL-SAMDU	Universal-Dimaktor		A	Ja	Nein		über Gateway A5-38-08	-	-	x
ELTAKO	PL-SAMTEMP	Fußbodenheizungsregler		A	Ja	Nein		über Gateway A5-10-06	-	"über Gateway A5-10-06"	x
ELTAKO	TF100A-230V	Signalgeber-Zwischenstecker	alle Versionen	A	Ja	Ja	A5-38-08, F6-02-01	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	TF100D-230V	Dimm-Zwischenstecker	alle Versionen	A	Ja	Ja	A5-38-08, F6-02-01	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	TF100L-230V	Schalt-Zwischenstecker	alle Versionen	A	Ja	Ja	A5-38-08, F6-02-01	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	TF-IFT	Funk-Taster		S	alt. Taster	Ja	-	F6-01-01	-	F6-01-01	
ELTAKO	TF-2ZT	Funk-Taster		S	alt. Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	TF-2ZT55	Funk-Taster		S	alt. Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	TF-4FT	Funk-Taster		S	alt. Taster	Ja	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	TF-4FT55	Funk-Taster		S	alt. Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	TF-4PT	Funk-Taster		S	alt. Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	TF-4PT55	Funk-Taster		S	alt. Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	TF6ID-230V	Universal-Dimaktor	alle Versionen	A	Ja	Ja	A5-38-08, F2-02-01	A5-38-08, F2-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x

Hersteller	Typ	Bezeichnung	verwendbar	Sensor/ Aktor		In Bibliothek vorh. oder alternativ				KNX zu ENOCEAN	Enocean zu KNX	Sprachan- bindung
						MiniSafe2	wibutler	EEP Ansteuerung	EEP Sensortele- gramm/RM	KNX ENO 626, 636	KNX ENO 626, 636	alexa google
ELTAKO	TF61J-230V	Jalousie- u. Rolladen-Aktor	alle Versionen		A	Ja	Ja	A5-3F-7F, F6-02-01	A5-3F-7F, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	TF61L-230V	Schaltaktor	alle Versionen		A	Ja	Ja	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	TF61R-230V	Schaltaktor	alle Versionen		A	Ja	Ja	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	TF-AHDSB-FAH	Helligkeitssensor		S		Ja	alt. FAH60B	-	A5-06-01	-	A5-06-01	
ELTAKO	TF-AHDSB-TF	Helligkeitssensor		S		Ja	Nein	-	A5-38-08	-	-	
ELTAKO	TF-BHSB-FBH	Bewegungsmelder		S		Ja	alt. FBH65S	-	A5-08-01	-	A5-08-01	
ELTAKO	TF-BHSB-TF	Bewegungsmelder		S		Ja	Nein	-	A5-07-01	-	A5-07-01	
ELTAKO	TF-BSB	Bewegungsmelder		S		Ja	Ja	-	A5-07-01	-	A5-07-01	
ELTAKO	TF-BSB55	Bewegungsmelder		S		Ja	alt. FB55B	-	A5-07-01	-	A5-07-01	
ELTAKO	TF-DTB	DrehFunk-Taster		S		Ja	Nein	-	A5-38-08	-	-	
ELTAKO	TF-FKB	Fenster- / Türkontakt		S		Ja	Ja	-	D5-00-01	-	D5-00-01	
ELTAKO	TF-FKE	Fenster- / Türkontakt		S		Ja	Ja	-	F6-10-00	-	F6-10-00	
ELTAKO	TF-FTE/FFTE-rw	Fenster- / Türkontakt		S		Ja	alt. FTKE	-	F6-10-00	-	F6-10-00	
ELTAKO	TF-FTSB	Feuchte-/Temperatursensor		S		Ja	Ja	-	A5-04-02	-	A5-04-02	
ELTAKO	TF-HMB	Hitzemelder		S		Ja	alt. FHMB	-	A5-30-03	-	A5-30-03	
ELTAKO	TF-IUS	Signalgeber	alle Versionen		A	Ja	evtl. TF100A	A5-38-08	A5-38-08	-	-	
ELTAKO	TF-LGTF	Luftgüte-Temp.-Feuchte- Sensor		S		Ja	Ja	-	A5-04-02, A5-09-0C	-	A5-04-02	
ELTAKO	TF-RWB	Rauchwarnmelder		S		Ja	alt. FRW (-ws)	-	A5-30-03	-	A5-30-03	
ELTAKO	TF-TA65D	Universal-Dimaktor	alle Versionen		A	Ja	alt. TF61D	A5-38-08, F2-02-01	A5-38-08, F2-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x

Hersteller	Typ	Bezeichnung	verwendbar	Sensor/ Aktor		In Bibliothek vorh. oder alternativ				KNX zu ENOCEAN	Enocean zu KNX	Sprachan- bindung
						MiniSafe2	wibutler	EEP Ansteuerung	EEP Sensortele- gramm/RM	KNX ENO 626, 636	KNX ENO 626, 636	alexa google
ELTAKO	TF-TA65J	Jalousie- u. Rolladen-Aktor	alle Versionen		A	Ja	alt. TF61J	A5-3F-7F, F6-02-01	A5-3F-7F, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	TF-TA65L	Schaltaktor	alle Versionen		A	Ja	alt. TF61L	A5-38-08, F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	F6-02-01	x
ELTAKO	TF-TRHB	Temperaturregler		S		Ja	Ja	-	A5-10-06	-	A5-10-06	
ELTAKO	TF-TRHB55- TF61	Temperaturregler		S		Ja	Nein	-	A5-38-08	-	-	
ELTAKO	TF-TRHB-TF61	Temperaturregler		S		Ja	Nein	-	A5-38-08	-	-	
ELTAKO	TF-TRSB55- FHK	Temperaturregler		S		Ja	alt. FTR55EHB	-	A5-10-06	-	A5-10-06	
ELTAKO	TF-TRSB-FHK	Temperaturregler		S		Ja	alt. FTR55EHB	-	A5-10-06	-	A5-10-06	
ELTAKO	TF-TRSB-TF61	Temperaturregler		S		Ja	Nein	-	A5-38-08	-	-	
ELTAKO	TF-WTB	Funk-Taster		S		alt. Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	TF-WTB55	Funk-Taster		S		alt. Taster	alt. FT55	-	F6-02-01	-	F6-02-01	
ELTAKO	WSZ14	Wechselstromzähler		S		alt. FWZ	Ja	-	A5-12-01	-	A5-12-01	



ELTAKO GmbH

Hofener Straße 54
D-70736 Fellbach

+49 711 943 500 00

info@ELTAKO.de



ELTAKO.de