


Kurz-Bedienungsanleitung Stromstoß-Schaltrelais FSR61...



Das Einlernen von Tastern:

Universaltaster (oben oder unten betätigen immer abwechselnd EIN/AUS) bzw. **Richtungstaster** (Einlernseite betätigen immer EIN und Gegenseite betätigen immer AUS)


Universaltaster EIN/AUS einlernen



LED
blinkt

Taster oben oder unten betätigen,
die LED erlischt


Richtungstaster Einlernseite EIN, Gegenseite AUS einlernen




LED
blinkt

Taster auf der Einlernseite betätigen,
die LED erlischt

Betriebsstellung Stromstoßschalter



Betriebsstellung Relais Tastfunktion



Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

☎ +49 711 943500-02, -11, -12, -13
und -14

✉ Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com