

## Funksensor mit Energie-Generator Fenster-Türkontakt FTKE

Temperatur an der Einbaustelle:  
-20°C bis +50°C.  
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.  
Relative Luftfeuchte: Jahresmittelwert <75%.

Funk-Fenster-Türkontakt mit Energie-  
generator 48x32x12 mm.

Erzeugt die Energie für Funktelegramme  
selbst beim Hebel-Druck, daher ohne  
Batterie, ohne Anschlussleitung und kein  
Stand-by-Verlust.

Beim Schließen und Öffnen wird jeweils  
ein Funktelegramm (wie ein Hoppe-Fen-  
stergriff Fenster geschlossen bzw. Fen-  
ster ganz offen) gesendet.

Befestigung durch Kleben oder An-  
schrauben.

Der 48mm lange Hebel kann durch Ab-  
ziehen eines Teiles auf 27mm gekürzt  
werden.

**Werden Fenster-Türkontakte FTKE in  
Schaltfaktoren FSR14 eingelernt, sind  
Verknüpfungen bis zu 116 FTKE möglich.**

Hierzu bitte die Bedienungsanleitung des  
Aktors beachten.

**Werden Fenster-Türkontakte FTKE in  
Schaltfaktoren FSB12/14, FSB61NP oder  
FSB70 eingelernt,** ist bei geöffneter Türe  
ein Aussperrschutz eingerichtet, welcher  
einen Zentral-Ab-Befehl sperrt. Hierzu  
bitte die Bedienungsanleitung des Aktors  
beachten.

**Werden Fenster-Türkontakte FTKE in  
Schaltfaktoren FHK12/14, FHK61,  
FZK12/14, FZK61, FZK70 oder FHK70  
eingelernt,** werden Heizungen und  
Klimageräte bei geöffnetem Fenster ab-  
geschaltet.

### Telegramme:

Es werden ORG (hex) 0x05 Telegramme  
gesendet.

Beim Drücken des Betätigungshebels  
wird ein Funktelegramm Data (hex)  
0xF0 und beim Loslassen Data (hex)  
0xE0 gesendet.

### Versteckte Montage

Der FTKE kann als Fensterkontakt in  
Fenstern versteckt montiert werden, wenn  
sich zwischen Fenster und Rahmen auf  
der Griffseite ein ca. 13mm breiter Spalt  
für die Schließmechanik befindet. Den  
FTKE mit dem Hebel in Richtung nach  
außen auf die senkrechte Schiene der  
Schließmechanik kleben. Bei Holzfenstern  
kann ggf. eine entsprechende Ausfräsung  
gemacht werden.


Hiermit erklärt ELTAKO GmbH, dass  
sich die Produkte, auf die sich diese  
Bedienungsanleitung bezieht, in Über-  
einstimmung mit den grundlegenden  
Anforderungen und den übrigen ein-  
schlägigen Bestimmungen der Richtlinie  
1999/5/EG befinden.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung  
kann unter nachstehender Adresse ange-  
fordert werden.

**Zum späteren Gebrauch aufbewahren!**

### Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

 +49 711 94350000

[www.eltako.com](http://www.eltako.com)