





FVST

Mit dem Funk-Verschlüsselungsstecker FVST kann bei den Funk-Fenster-Tür-Kontakten FTKE, den Funk-Positionsschaltern FPE-1 sowie bei den Funk-Flachtastern FIFT und FIT die Verschlüsselung aktiviert und deaktiviert werden.

FTKE und FPE
Verschlüsselung aktivieren:




FTKE und FPE
Verschlüsselung deaktivieren:




Den Verschlüsselungsstecker einstecken und den Hebel betätigen.

FIT55E, FIT65 und FIFT65
Verschlüsselung aktivieren:



FIT55E, FIT65 und FIFT65
Verschlüsselung deaktivieren:



Den Verschlüsselungsstecker einstecken und die Wippe betätigen.

FVST	Funk-Verschlüsselungsstecker	EAN 4010312907290	1,10 €/St.
-------------	------------------------------	-------------------	-------------------