



Funk-Temperatur-Regler FTR65HS, FTR65DS und FTR78S

Unverzichtbar für die Einzelraumsteuerung mit dem Eltako-Gebäudefunk – zum Heizen und Kühlen von Räumen.

Diese Funk-Temperatur-Regler liefern zuverlässig sowohl Ist- wie auch Soll-Temperatur an einen entsprechenden Heiz-Aktor zur Ansteuerung von Stellantrieben.

Ändert sich die Temperatur um mehr als 0,3°C, senden die Funk-Temperatur-Regler ein Funksignal.

Die Funk-Temperatur-Regler versorgen sich bei einer Helligkeit im Tagesmittel von 200 Lux über eine Solarzelle selbst. Wenn nötig, kann bei FTR65HS und FTR65DS die Stromversorgung jedoch auch über ein 12V DC-Schaltnetzteil FSNT61-12V oder zwei AAA-Batterien im Rahmen gewährleistet werden. Bei dem FTR78S mit einer Knopfzelle.

- [Download Datenblatt FTR65HS](#)
- [Download Bedienungsanleitung FTR65HS](#)
- [Download Datenblatt FTR65DS](#)
- [Download Bedienungsanleitung FTR65DS](#)
- [Download Datenblatt FTR78S](#)
- [Download Bedienungsanleitung FTR78S](#)

Ihr Eltako-Nachrichten Team!