

Balancín de codificación para pulsadores inalámbricos FTWV



Con el balancín de codificación para pulsadores inalámbricos FTWV puede ser activada y desactivada la codificación de los pulsadores, mini-mandos y mandos inalámbricos de Eltako con los módulos de radio EnOcean sin pilas y cables.

Para eso hay que quitar primero las teclas. En caso de los mini-mandos inalámbricos FMH8 hay que sacar los módulos de radio y ponerlos encima de un superficie plano.

Activar la codificación:

La inscripción **Verschlüsselung an** (encryption ON) del FTWV se encuentra durante el proceso en el lado superior.



Apreté el balancín por el módulo de radio y actúa el balancín dos veces.

Activar la codificación:

La inscripción **Verschlüsselung aus** (encryption OFF) del FTWV se encuentra durante el proceso en el lado superior.



Apreté el balancín por el módulo de radio y actúa el balancín una vez.

La asignación de los módulos de radio de EnOcean cuales pueden ser codificados está descrito en los manuales de uso de los actuadores cuales también pueden ser codificados.

Dichos están marcados con el pictograma  .

Guardarlo para el uso posterior!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

 +49 711 94350000

www.eltako.com