

Tap-radio®-ikkunakosketin

TF-FKB



Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus:
Vuoden keskiarvo <75%.

Langaton ikkunakosketin, puhdas kiiltävä
valkoinen, 75x25x12 mm, paristolla.
Magneetti, puhdas valkoinen
37x10x6 mm.

TF-FKB langaton ikkunakontakti toimii
CR2032 paristolla useita vuosia.

Ottaaksesi paristo käyttöön; Avaa kotelo
ja poista eristenuha pariston alta. Kun
ikkuna tai ovi avataan langaton viesti
lähetetään.

Lisäksi tila viesti lähetetään n. 20 minuutin
välein. Kiinnitä liimaamalla.

**Opettaaksesi TF61R reletoimilaitteen
tai TF61J markiisien ohjaustoimilaite,**
avaa ja sulje ikkuna useaan kertaan tai
käytä magneettia merkatulla (kohouma)
paikalla useaan kertaan.

Asennusesimerkkejä: Kosketin sulkeutuu
kun ikkuna auki; sen jälkeen voidaan
aktivoida esim. hälytys. Kosketin avau-
tuu kun ikkuna auki; Voidaan sulkea
lämmitys- tai ilmanvaihto-laitteet.

**Katso opetus toimilaitteen manuaalis-
ta.** Kun opetetaan ikkunakontakti TF61J
toimilaitteeseen voidaan opettaa esi-
merkiksi lukitustila kun ikkuna tai ovi on
auki markiiseja ei voida ajaa alas käyt-
tään 'keskitetty alas' toimintoa ja GFVS
'alas' toimintoa. Katso opetus toimilait-
teen manuaalista.

**Opeta toimilaitteet FSR14, FSB14,
FHK14, FZK14, FSR61, FSB61, FHK61,
FZK61, FSR71 ja FSB71,** avaa kansi ja
paina sisäänrakennettua painiketta.
Katso toimilaitteen manuaali.

**Ikkunakoskettimessa ja magneetissa
on n.10mm merkintä jotka toimiakseen
pitäisi kohdata kun ikkuna tai ovi sul-
jetaan. Väliin ei saa jäädä 5mm
suurempaa rakoa.**

**Paristoja ei tule heittää kotitalouksien
tai julkisiin roskiksiin. Vaan hävittää
asianmukaisesti.**



**Huomio: Räjähdyksvaara mikäli
paristo on väärin vaihdettu.
Vaihd ainoastaan saman-
tyyppisellä paristotyyppillä!**

Eltako langaton

Taajuus	868,3 MHz
Lähetysteho	max. 10 mW

**Täten Eltako GmbH ilmoittaa että ra-
dio laitteiden tyyppi TF-FKB täyttää EU
direktiivin 2014/53/EU.**

**EU-vaatimustenmukaisuustodistus on
kokonaisuudessaan saatavilla internet
osoitteesta; eltako.com**

Säilytä myöhempää tarvetta varten.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

☎ Riku Mäki 044 078 5068

✉ riku@eltako.com

eltako.com

25/2017 Oikeus muutoksiin pidätetään.