

1-KANAALS ASTROKLOK MET POTENTIEELVRIJ CONTACT, BLUETOOTH SU62PF-BT/UC MET ELTAKO CONNECT-APP



ELTAKO Connect-App

<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Meer informatie en andere talen:
https://eltako.com/redirect/SU62PF-BT*UC

SU62PF-BT/UC



1-kanaals astroklok met potentiaalvrij contact, Bluetooth en ELTAKO connect-app. 1 contact potentiaalvrij 10 A/250 V AC, 230 V LED-lampen en ESL tot 200 W, gloeilampen 2000 W. Met astrofunctie. Stand-by verlies slechts 0,3 Watt. Geschikt voor inbouw. 49 x 51 mm, 20 mm diep.

De aansluitklemmen zijn insteekklemmen voor aderdoorsneden van 0,2 mm² tot 2,5 mm.

Voedings- en stuurspanning 12-230 V UC.

Bistabiel relais, zodat er ook bij ingeschakelde toestand geen spoelverlies optreedt en geen opwarming als gevolg heeft.

Tot 60 geheugenplaatsen voor het programmeren van schakeltijden. Met datum en automatische zomer-/wintertijd wijziging. Gangreserve zonder batterij ca. 7 dagen. Wanneer de spanning terugkeert, schakelt de astroklok weer volgens de programma's.

Elke geheugenplaats kan oftewel worden gebruikt met een astro-functie (automatisch schakelen na zonsopgang of zonsondergang) of met een in- en uitschakeltijd, eenmalige programma-uitvoering configureerbaar. De **astro** aan/uit-tijd kan tot ± 2 uur worden verschoven. Aanvullend kan er een tijdsverschil van maximaal ± 2 uur worden ingevoerd, beïnvloed door de zonnewendes.

De astroklok wordt ingesteld via Bluetooth met de ELTAKO connect-app. De QR-code binnen de gebruiksaanwijzing leidt tot het downloaden van de app waarmee het apparaat wordt geconfigureerd. **Koppelmodus:** automatisch gedurende 3 minuten na het inschakelen van de stroom of handmatig via de lokale bedrade pulsdrucker (5 seconden ingedrukt houden).

Een kortstondig **in- en uitschakelen van de last geeft de gereedheid voor het koppelen weer.** Wordt de verbinding niet losgekoppeld via de app, wordt deze na 20 minuten zonder communicatie met de app automatisch verbroken. Nadat de verbinding met de app is verbroken, is de astroklok weer voor 3 minuten klaar om te koppelen, maar kan handmatig worden beëindigd via de lokale pulsdrucker (5 seconden ingedrukt houden).

Het **tweemaal in- en uitschakelen van de last betekent het einde van de koppelmodus.**

PIN wijzigen: De PIN voor de Bluetooth-verbinding kunt u in de app onder **Apparaat-PIN** wijzigen.

Bluetooth-reset (eventueel gewijzigde pincode verwijderen): Tik 8 keer kort op de lokale pulsdrucker of schakel de voedingsspanning 8 keer uit en weer aan.

De astroklok instellen via de ELTAKO connect-app:

Programma's bewerken: Bewerken en activeren/deactiveren van tijd en astro programma's, evenals de mogelijkheid, een programma slechts één keer uit te voeren.

Kanaalconfiguratie: Kies tussen **AUTO, aan** of **uit-functie**. De astroklok schakelt alleen volgens de **tijd-** en **astroprogramma's** wanneer de **AUTO-functie** is geactiveerd.

Willekeurige modus: Als de willekeurige modus is ingeschakeld, worden alle schakeltijden willekeurig tot max. 15 minuten verschoven. De inschakeltijden worden naar voren geschoven en de uitschakeltijden worden naar achter geschoven.

Tijdverschuiving zonnewende: Instelling van een tijdverschuiving tot maximaal ± 2 uur voor de zomerzonnewende en winterzonnewende.

Datum en tijd: Datum, tijd, tijdzone en zomer-/wintertijd kunnen handmatig worden ingesteld of automatisch bepaald en ingesteld worden door de app.

Locatie: De locatie kan handmatig worden ingevoerd of via de app automatisch worden ingesteld.

Bluetooth: Kies uit 3 verschillende Bluetooth-instellingen.

3min-aan: Na het inschakelen van de spanning is de astroklok gedurende 3 minuten gereed om te koppelen.

Handmatig aan: De koppelmodus kan slechts gedurende 3 minuten worden geactiveerd met behulp van de lokale pulsdrucker.

Permanent aan: Bluetooth blijft permanent actief.

Fabrieksinstellingen: Kies tussen het verwijderen van alle programma's, het resetten van de Bluetooth instellingen en resetten naar fabrieksinstellingen.

De astroklok met de lokale pulsdrucker bedienen: Handmatig schakelen: Door kort op de pulsdrucker te drukken kan altijd handmatig in- en uitgeschakeld worden.

Technische gegevens pagina's 13-23.

SU62PF-BT/UC	1-Kanaals astroklok met potentiaalvrij contact-, Bluetooth- en ELTAKO connect-app	Art.-Nr. 30062006	94,80 €/St.
--------------	---	-------------------	-------------

Vermelde prijzen zijn adviesprijzen