

Inläring av trådlös tryckknapp till impuls-/arbetsströmsrelä puck

- 01** Anslut impuls-/arbetsströmsrelä pucken enligt inkopplingsexemplet.
- 02** Välj inlärningsfunktion med det undre inställningsvredet:
Pos. 80 = inläring av universaltryckknapp på/av.
- 03** Vrid nu det övre inställningsvredet till **LRN**.
- 04** Lysdioden börjar blinka.
- 05** Manövrera tryckknappen (tryck och släpp)
- 06** Om lysdioden slocknar har inläringen lyckats.
- 07** Välj funktion med det övre inställningsvredet:
ESV = impulsrelä.
- 08** Med det undre inställningsvredet kan man ställa in frånslagsfördröjningstiden. Ingen frånslagsfördröjning ställ vredet på ∞ .




Om fler tryckknappar/sensorer skall läras in, vrid bort den övre omkopplaren från **LRN** och börja om vid punkt **02**.


För fler programmerbara funktioner se den medföljande bruksanvisningen.

För detaljerad information angående Eltakos trådlösa system tag kontakt med din elektriker eller besök www.eltako.se



Våra enheter får endast installeras av behörig elinstallatör, annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!



 Instructions on the inside

E 17 100 41

www.eltako.com

