

Trådlös sensor

Trådlös fönster/dörrkontakt FFKB

Max omgivningstemperatur i drift:
-20°C upp till +50°C.
Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.
Relativ fuktighet: <75%.

gäller enheter fr o m tillverkningsvecka
16/18 (se uppgift på höljets undersida)

Trådlös magnetkontakt med batteridrift,
75x25x12 mm, glans vit. Magnet
37x10x6 mm, extra vit.
Trådlös magnetkontakt FFKB. Strömför-
sörjningen är ett intern 3V CR2032
knappcells batteri och har en livslängd
på flera år.
För att aktivera strömförsörjningen måste
höljat öppnas och isoleringsplasten
under batteriet dras bort.
Vid manövrering av kontakten skickas
telegrammet dubbelt med kort intervall.
Statustelegam skickas regelbundet ca
var 8:e minut.
Klistras fast.
När inlärningsknappen trycks in skickas
ett inlärningstelegram. När inlärnings-
knappen släpps upp skickas ett telegram
med batterispänningsstatus med samma
ID. Statustelegam skickas regelbundet ca
var 60:e minut.

Inlärnning till reläaktor TF61R eller
markiosaktor TF61J: Börja med att
manövrera magnetkontakten ett antal
gångar genom att t.ex. öppna och stäng
fönstret flera gånger. Se sedan respektive
aktors bruksanvisning.

Ifall magnetkontakt FFKB är inlärd till
Tap-radio reläaktor TF61R, stängs vär-
me eller luftkonditionering av när fönster
öppnas. Se reläaktorns bruksanvisnin-
gen.
Ifall magnetkontakt FFKB är inlärd till
Tap-radio markisaktor TF61J, avakti-
veras de centrala ner- och GFVS ner-
kommandon om dörren är öppen.

Se markisaktorns bruksanvisningen.

Inlärnning till aktorer: FSR14, FSB14,
FHK14, FZK14, FSR61, FSB61, FHK61,
FZK61, FSR71 och FSB71 lossa höljat
och tryck på inlärningsknappen på
enhetens insida. Se respektive aktors
bruksanvisning.

Både magnetkontakten och magneten
har en 10 mm lång markering som, vid
stängt fönster, måste ligga parallellt
med varandra och inte mer än 5 mm
isär.

Den överkorsade soptunnan betyder
att använda batterier ej får kastas i
hushållssoporna utan måste återvinnas
på miljöcentral.


**Observera: Explosionsrisk om
batteriet byts ut felaktigt.
Ersätt den endast med en
likvärdig typ!**

Sensor telegram (EEP: D5-00-01)
Inlärnningstelegam DB3..DB0: 0x00,
0x00, 0x00, 0x00
ORG = 0x06
Data_byte3 = kontakt stängd = 0x09
Kontakt öppen = 0x08
Batterispänningstelegam:
(evaluerig, t.ex. med GFVS)
ORG = 0x07
Data_byte0 = 0x08
Data_byte1 = 0x00
Batterispänning:
Data_byte2 = 0x00..0xFF equivalent till
0..5V
Energiinnehåll:
Data_byte3 = 0x00.. 0xFF equivalent till
0..5V

EnOcean trådlöst

Frekvens	868,3 MHz
Sändareffekt	max. 10 mW

Härmed försäkrar Eltako GmbH att
radioutrustningstypen FFKB överens-
stämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande
internetadress: eltako.com

Spa alltid manualen!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Nord- och Mellan-Sverige:
Patrick Savinainen 070 9596906
Öst-Sverige:
Dan Koril 070 3201102
Väst-Sverige:
Glenn Johansson 073 5815692
Syd-Sverige:
Magnus Ellemark 070 1702130
Stockholm:
Niklas Lundell 070 4875003
eltako.com

35/2019 Rätt till ändringar förbehålls.