

Trådlös sändare



Trådlösa minitryckknappar

FMT55/2, FMT55/4

FMT55/2:

Trådlös minitryckknapp med enkelvippan, yttermått 55x55 mm, 15 mm hög, med vippan. Genererar sitt eget energibehov, för att sända trådlösa telegram, när knappen trycks in, därför finns det ingen anslutningskabel och ingen effektförlust i standby läge.

Levereras med ytterram R55, vippan W55, trådlös batterilös sändarmodul och klisterfolie.

FMT55/4:

Trådlös minitryckknapp med dubbelvippan, yttermått 55x55 mm, 15 mm hög, med dubbelvippor. Genererar sitt eget energibehov, för att sända trådlösa telegram, när knappen trycks in, därför finns det ingen anslutningskabel och ingen effektförlust i standby läge.

Levereras med ytterram R55, dubbelvippor DW55, trådlös batterilös sändarmodul och klisterfolie.

Väljer man modellen med enkel vippan kan två signaler utvärderas: Tryck upp till och ner till på vippan.

Och väljer man modellen med dubbelvippor kan fyra signaler utvärderas: Tryck upp till höger/vänster sida och ner till höger/vänster sida.

Fästplattan kan skruvas fast på en plan yta eller klistras på t.ex. väggar, glas eller möbler med medföljande klisterfolie.

Före skruvmontage, tryck bort vippan med sändarmodulen bakifrån. Skruva sedan fast ytterramen med fästhakarna åt vänster och höger. Snäpp sedan försiktigt fast *vippan med sändarmodulen* i ytterramen.

Inläring av aktorer/mottagare

Alla givare måste läras in i aktorn så att de kan detektera och utföra kommandon.

Inlärningsproceduren beskrivs i aktorens/mottagarens bruksanvisning.

