



Passiva sändare

Trådlös och batterifri tryckknapp
FT55EL

Max omgivningstemperatur i drift:
-20 °C upp till +50 °C.
Förvaringstemperatur: -25 °C till +70 °C.
Relativ fuktighet: <75%.

Trådlös tryckknapp, ramens innermått
55x55 mm, 15 mm hög. Genererar sitt
 eget energibehov, för att sända trådlösa
 telegram, när knappen trycks in, därför
 finns det ingen anslutningskabel och
 ingen effektförlust i standby läge.

För ELKO RS eller plus-ram.

Levereras med enkel vippan, dubbel vippor
 (alla i samma färg), fästam, montage-
 platta, trådlös batterilös sändarmodul
 och klisterfolie.

Väljer man att använda enkel vippan kan
 två signaler utvärderas: Tryck upp till och
 nertill på vippan. Och väljer man att
 använda dubbel vippor kan fyra signaler
 utvärderas: Tryck upp till höger/vänster
 sida och nertill höger/vänster sida.

Montageplattan kan skruvas fast på en
 plan yta eller klistras på t.ex. väggar, glas
 eller möbler med medföljande klisterfolie.
 Man kan använda skruvarna i apparat-
 dosa för skruvmontage. Snäpp sedan i
 eventuell **belysningsram FTB** bakifrån i
 montageplattan.

Dubbelvipporna är monterade på den
 trådlösa modulen vid leverans. Om dessa
 ska bytas till enkel vippan så lossas
 dubbelvipporna. Dra dem framåt och se
 till att de inte böjs in mot mitten.

Tryck sedan på enkel vippan så att
 märkningarna 0 och 1 på baksidan
 stämmer överens med sändarmodulen.

Fastsättning med dubbelhäftande folie:

Klistra först upp *montageplattan*, *ytterramen*
 och *fästramen* ihopsatta med montage-
 ramens fästhakor sittande upp till och
 nertill, klicka sedan i *sändarmodulen*
 med *vald vippan*. Se till att markeringen 0
 på baksidan alltid pekar uppåt.

Fastsättning med skruv:

Innan montering,
 ta bort fästramen från monterageramen.
 Detta görs genom att trycka hakarna på
 montageplattan utåt. Efter detta fixeras
 montageplattan med skruv eller med den
 medföljande dubbelhäftande folien, med
 en fästhake uppåt och en neråt, klicka
 fast *ytterramen med fästramen* och sedan
 ihop med montageplattan, klicka sedan i
 sändarmodulen med *vald vippan*. Se till
 att markeringen 0 på baksidan alltid
 pekar uppåt.

Vi rekommenderar försänkta plåtskruvar
 2,9x25 mm, DIN 7982 C, för skruv-
 fastsättning med plugg 5x25 mm.

**Den trådlösa sändarmodulen inuti
 tryckknapparna kan läras in som krypte-
 rad tryckknapp till aktorer för dosmon-
 tage och FAM14 vilka har kryptering
 integrerad. Detta kräver FTWV krypte-
 ringsverktyg.**

**Aktorer med kryptering är märkta med
 denna symbol:**

Inläring av aktorer/mottagare

Alla givare måste läras in i aktorn så att
 de kan detektera och utföra kommandon.

Inlärningsproceduren beskrivs i aktoremas/
 mottagarnas bruksanvisning.

EnOcean Trådlöst

frekvens	868,3 MHz
Sändareffekt	max. 10 mW

**Härmed försäkrar Eltako GmbH att
 radioutrustningstypen FT55EL överens-
 stämmer med direktiv 2014/53/EU.**

**Den fullständiga EU-försäkran om över-
 ensstämmelse finns på följande inter-
 netadress: eltako.com**

Spara alltid manualen!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Nord- och Mellan-Sverige

Patrick Savinainen 070 9596906

Öst-Sverige

Dan Koril 070 3201102

Väst-Sverige

Glenn Johansson 073 5815692

Syd-Sverige

Magnus Ellemark 070 1702130

Stockholm

Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com