



Passiva sändare

Trådlös och batterifri tryckknapp FT55ES

Max omgivningstemperatur i drift:
-20 °C upp till +50 °C.

Förvaringstemperatur: -25 °C till +70 °C.
Relativ fuktighet: <75%.

Trådlös tryckknapp, ramens innermått 55x55 mm, 15 mm hög. Genererar sitt eget energibehov, för att sända trådlösa telegram, när knappen trycks in, därför finns det ingen anslutningskabel och ingen effektförlust i standby läge.

För Schneider Exxact ram.

Levereras med enkel vippan, dubbel vippor (alla i samma färg), fäststram, montageplatta, trådlös batterilös sändarmodul och klisterfolie.

Väljer man att använda enkel vippan kan två signaler utvärderas: Tryck upptill och nertill på vippan. Och väljer man att använda dubbel vippor kan fyra signaler utvärderas: Tryck upptill höger/vänster sida och nertill höger/vänster sida.

Montageplattan kan skruvas fast på en plan yta eller klistras på t.ex. väggar, glas eller möbler med medföljande klisterfolie. Man kan använda skruvarna i apparatdosa för skruvmontage. Snäpp sedan i eventuell **belysningsram FTB** bakifrån i montageplattan.

Dubbelvipporna är monterade på den trådlösa modulen vid leverans. Om dessa ska bytas till enkel vippan så lossas dubbelvipporna. Dra dem framåt och se till att de inte böjs in mot mitten.

Tryck sedan på enkel vippan så att märkningarna 0 och 1 på baksidan stämmer överens med sändarmodulen.

Fastsättning med dubbelhäftande folie:

Klistra först upp *montageplattan*, *ytterramen* och *fäststramen* ihopsatta med montage-ramens fästhakar sittande upptill och nertill, klicka sedan i *sändarmodulen med vald vippan*. Se till att markeringen 0 på baksidan alltid pekar uppåt.

Fastsättning med skruv: Innan montering,

ta bort fäststramen från monteringsramen. Detta görs genom att trycka hakarna på montageplattan utåt. Efter detta fixeras montageplattan med skruv eller med den medföljande dubbelhäftande folien, med en fästhake uppåt och en neråt, klicka fast *ytterramen med fäststramen* och sedan ihop med montageplattan, klicka sedan i sändarmodulen med vald vippan. Se till att markeringen 0 på baksidan alltid pekar uppåt.

Vi rekommenderar försänkta plåtskruvar 2,9x25 mm, DIN 7982 C, för skruvfastsättning med plugg 5x25 mm.

Den trådlösa sändarmodulen inuti tryckknapparna kan läras in som krypterad tryckknapp till aktorer för dosmontage och FAM14 vilka har kryptering integrerad. Detta kräver FTVW krypteringsverktyg.

Aktorer med kryptering är märkta med denna symbol: 

Inläring av aktorer/mottagare

Alla givare måste läras in i aktorn så att de kan detektera och utföra kommandon.

Inlärningsproceduren beskrivs i aktornernas/mottagarnas bruksanvisning.

EnOcean Trådlöst

frekvens	868.3 MHz
Sändareffekt	max. 10 mW

Härmed försäkrar Eltako GmbH att radioutrustningstypen FT55ES överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: eltako.com

Spara alltid manualen!


Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Nord- och Mellan-Sverige

 Patrick Savinainen 070 9596906

Öst-Sverige

 Dan Koril 070 3201102

Väst-Sverige

 Glenn Johansson 073 5815692

Syd-Sverige

 Fredrik Hofvander 070 1702130

Stockholm

 Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com