



Trådlös sändare

Trådlös tryckknapp FT55R-

Max omgivningstemperatur i drift:  
-20 °C upp till +50 °C.

Förvaringstemperatur: -25 °C till +70 °C.

Relativ fuktighet: <75%.

Ramens innermått 55x55 mm, avrundad, 15 mm hög. Genererar sitt eget energibehov, för att sända trådlösa telegram, när knappen trycks in, därför finns det ingen anslutningskabel och ingen effektförlust i standby läge.

Passar ramsystem från Busch Reflex och Duro.

Levereras med enkelvippa, dubbelvippa och montagefram (allt i samma färg), trådlös batterilös sändarmodul och klisterfolie.

Trådlösa tryckknappar med markerad enkelvippa kan sända en trådlös signal, tryck på vippans markering. Trådlösa tryckknappar med enkelvippa kan sända två olika trådlösa signaler, tryck upptill eller nertill på vippan. Trådlösa tryckknappar med dubbelvippa kan sända fyra olika trådlösa signaler, tryck upptill eller nertill på respektive vippa.

Montageplattan kan skruvas fast på en plan yta eller klistras på t.ex. väggar, glas eller möbler med medföljande klisterfolie. För belyst ram FTB, snäpp in **belysningsramen FTB** bakifrån i montageplattan, skruva fast montageplattan i en 55 mm apparatdosa.

Tryckknappsmodeller för både enkel och dubbelvippa har dubbelvipporna monterade på den trådlösa modulen vid leverans. Om dessa ska bytas till enkelvippa så lossa dubbelvipporna. Dra dem framåt och se till att de inte böjs in mot mitten. Tryck sedan på enkelvippan så att märkningarna 0 och 1 stämmer överens med sändarmodulens märkning.

**Fastsättning med dubbelhäftande folie:** Klistra först upp montageplattan, ytterramen och fästramen ihopsätta med montageplattans fästhakor uppåt och neråt,

klicka sedan i sändarmodulen med vald vippa. Se till att markeringen 0 på baksidan alltid pekar uppåt.

**Fastsättning med skruv:** Innan montering, ta bort fästramen från montageplattan. Detta görs genom att försiktigt trycka hakarna på montageplattan utåt. Efter detta fixeras montageplattan med skruv eller med den medföljande dubbelhäftande folien, med fästhakarna uppåt och neråt, klicka fast ytterramen med fästramen och sedan ihop med montageplattan, klicka sedan i sändarmodulen med vald vippa, Se till att markeringen 0 på baksidan alltid pekar uppåt.

För skruvmontage, rekommenderar vi rostfria försänkta skruvar 2.9x25 mm, DIN 7982 C, för skruvfastsättning med plugg 5x25 mm eller direkt i apparatdosa.

**Den trådlösa sändarmodulen inuti tryckknapparna kan läras in som krypterad tryckknapp till aktorer för dosmontage 61 and 71 samt FAM14 vilka har kryptering integrerad. Detta kräver FTWV krypteringsverktyg.**

**Aktorer med kryptering är märkta med denna symbol:** 

#### Inläring av aktorer/mottagare

**Alla givare måste läras in i aktorn så att de kan detektera och utföra kommandon.**

Inlärningsproceduren beskrivs i aktornas/mottagarnas bruksanvisning.

#### EnOcean Trådlöst

frekvens	868.3 MHz
Sändareffekt	max. 10 mW

Härmed försäkrar Eltako GmbH att radioutrustningstypen FT55R överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: [eltako.com](http://eltako.com)

#### Spara alltid manualen!


### Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

#### Nord- och Mellan-Sverige

 Patrick Savinainen 070 9596906


#### Öst-Sverige

 Dan Koril 070 3201102

#### Väst-Sverige

 Glenn Johansson 073 5815692

#### Syd-Sverige

 Fredrik Hofvander 070 1702130

#### Stockholm

 Niklas Lundell 070 4875003

[eltako.com](http://eltako.com)

02/2018 Rätt till ändringar förbehålls.