

Trådlös sändare



Dragströmställare FZS

Trådlös dragströmställare 80x80 mm yttermått, ramens innermått 63x63 mm, 22 mm hög. Med grått och rött handtag.

Både vid dragande och släppande av handtaget skickas ett trådlöst telegram i Eltakos trådlösystem.

I leveransen ingår en komplett monterad dragströmbrytare, ett grått handtag utan tryck, ett rött handtag med vitt tryck och två skruvar med plugg.

Montering

Innan montering måste du montera isär dragströmställaren. För att göra detta, ta bort skruven, lossa locket och ta bort mellanramen tillsammans med vippan och sändarmodulen genom att trycka montageplattans hakar uppåt och neråt.

Montera montageplattan med skruvarna. Montera ramen, med spåret uppåt, tillsammans med mellanramen, vippan och sändarmodulen med märkningen baktill (ID 0) uppåt. Montera locket med snöret i kroken vid spåret av ramen och skruva fast med skruven nertill. Kapa snöret till önskad längd, trä på det röda eller grå handtaget och säkra med en dubbelknut.

Oberoende av position

Dragströmställaren fungerar i alla monteringslägen, även vid takmontage.

Lämpliga aktorer

Den trådlösa dragströmställaren sänder samma sorts trådlösa telegram som en trådlös tryckknapp och kan därför läras in till samma sorts aktorer som de trådlösa tryckknapparna och även till FVS programvara.

Används den som nödsignalbrytare och programmeras i en aktor som centralt tillslag, så kan nödsignalen bara kvitteras med en tryckknapp som har programmerats som centralt frånslag. För visning rekommenderas universaldisplayen FUA55LED med 10st LED indikeringar.

Inläring trådlösa sensorer i trådlösa ställdon

Alla givare måste läras in i aktorerna så att de kan ta emot och utföra kommandon .

Inlärningsproceduren beskrivs i aktoreernas/mottagarnas bruksanvisning.