

Tap-radio® trådlös temperatur-/
fuktsensor



TF-FTSB

Max omgivningstemperatur i drift:
-20°C upp till +50°C.

Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.
Relativ fuktighet: <75%.

**gäller enheter fr o m tillverkningsvecka
50/18** (se uppgift på höljets undersida)

Trådlös temperatur-/fuktsensor, glansvit,
för utanpåliggande montage.

84x84x20mm i E-design. Med batteri
(ca: 5års livslängd). Smart Home sensor.

Temperatur-/fuktsensorn mäter kontinuerligt
luffuktighet mellan 0 och 100%
samt temperatur mellan -20 och +60°C
(±0.5°C).

Vid förändring skickas, inom 2 minuter,
ett telegram till Eltakos trådlösa system.

Vid ingen förändring skickas ett status-
telegram var 10:e minut.

Intervallerna kan förkortas till 1 respektive
5 minuter med byglingen 'interval'.

Avlägsna frontpanelen.

Evaluering med aktör F2L14, EnOcean
server Minisafe, Minisafe REG, Safe IV,
Touch IV m.fl. över Eltakos app GFA2.

Vi rekommenderar montering med 2st
rostfria försänkta skruvar 2,9x25mm,
DIN 7982C, för skruvfastsättning till-
sammans med plugg 5x25mm.

Ett set med 2st 2,9x25mm skruvar och
pluggar 5x25mm levereras med från
fabrik.

Strömförsörjningen är ett intern 3V
CR2032 knappcells batteri och har en
livslängd på flera år.

Ta bort frontpanelen för att byta knapp-
cells batteriet.

Monteras endast på en plan yta:

Skruva fast monteringsplattan, tryck
sedan dit ramen, dra bort isolerings-
plasten från batteriet och knäpp fast
frontpanelen.

Vid leverans är telegram EEP A5-04-02

aktivt, den interna bygeln är endast på
ett stift. För att ändra telegram till EEP
A5-04-03 flyttas bygel så den ansluter
båda stiften.

För att lära in, ta bort frontkåpan och
tryck på inlärningsknappen.

EEP: A5-04-02

Inlärningstelegram: 0x10100D87

Data_byte2 = luffuktighet 0..100%
(sänder 0..250)

Data_byte1 = temperatur -20°C..+60°C
(sänder 0..250)

EEP: A5-04-03

Inlärningstelegram: 0x10180D80

Data_byte3 = luffuktighet 0..100%
(sänder 0..255)

Data_byte2 und 1 = temperatur
-20°C..+60°C (sänder 0..1023)

**Den överkorsade soptunnan betyder
att använda batterier ej får kastas i
hushållssoporna utan måste återvinnas
på miljöcentral.**



**Observera: Explosionrisk om
batteriet byts ut felaktigt.
Ersätt den endast med en
likvärdig typ!**

EnOcean Trådlöst

| | |
|--------------|-----------|
| Frekvens | 868,3MHz |
| Sändareffekt | max. 10mW |

**Härmed försäkrar Eltako GmbH att
radioutrustningstypen TF-FTSB
överensstämmer med direktiv
2014/53/EU.**

**Den fullständiga EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande
internetadress: eltako.com**

Spara alltid manualen!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Nord- och Mellan-Sverige:

Patrick Savinainen 070 9596906

Öst-Sverige:

Dan Koril 070 3201102

Väst-Sverige:

Glenn Johansson 073 5815692

Syd-Sverige:

Magnus Ellemark 070 1702130

Stockholm:

Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com