


Universalfjärrkontroll UFB Logitech   
Harmony Touch med IR-omvandlare  
FIW

**Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!**

Max omgivningstemperatur i drift:  
-20° C upp till +50° C.  
Förvaringstemperatur: -25° C till +70° C.  
Relativ fuktighet: <75%.

Universalfjärrkontroll Logitech Harmony Touch för nästan all hemelektronik. Dessutom med 28 kanaler samt en 4-vägs scenariorstyrning för Eltako trådlösa system.

Denna universella fjärrkontroll ersätter inte bara 14 andra fjärrkontroller, **utan när den används tillsammans med en IR- omvandlare FIW55 eller FIW-USB**, omvandlas IR-telegram till telegram för Eltako trådlösa system.

Denna fjärrkontroll stöder för nästan all hemelektronik, datafiler kan hämtas från Internet på myharmony.com och därför kan denna universalfjärrkontroll ersätta flertalet andra fjärrkontroller.

**Före leverans, ladda vi ner den speciella Eltako FIW datafil, i Harmony Touch universalfjärrkontroll. Denna drivrutin kan även laddas ner av varje ägare av en Harmony Touch enligt bifogade Logitech bruksanvisningen. Den finns i Logitech menyn under Eltako FIW55.**

**Om en universalfjärrkontroll Harmony Touch redan finns eller inkaffas någon annanstans, finns drivrutinen som fil för IR-omvandlaren FIW på Logitechs hemsida och kan enkelt laddas ner enligt bruksanvisningen. Den finns i Logitech menyn under Eltako FIW55.**

Enhetsnamnet efter nedladdning blir automatiskt 'belysningspanel' och kan ändras under 'inställningar / Byt namn på enheten'.

**Om man tankar ner programvara för underhållningselektroniken, så måste man också välja programmet för FIW för annars raderas den i UFB.**

En aktör kan styras av vilken som helst av de 28 tillgängliga kanalerna, t.ex. för belysning, persienner, markiser och jalousier.

Vid leverans är inställningen att FIW skickar ett meddelande varje gång någon av de numeriska knapparna på UFB trycks. Detta möjliggör inläring av 10 snabbkanaler med de numeriska knapparna.

Om ytterligare kanaler behövs, ändra till 'dubbelklick'-funktionen med hjälp av tangentkombinationen 7 och 3 på Harmony One inom 10 sekunder efter inkoppling av driftspänning till FIW. I denna funktion kan ytterligare 10 kanaler 00, 11, 22, 33 etc. upp till 99 kan läras in.

Tryck tangentkombinationen 9 och 1 inom 10 sekunder efter inkoppling av driftspänning för att återställa till 'enkeltklick'-funktionen.

**De numeriska knapparna kan läras in till aktörer antingen som riktningstryckknappar eller universaltryckknappar. Riktningfunktionen fås med upp- och ner-pilarna i navigeringsknappen.**

När en numerisk knapp har lärts in till en specifik aktör som riktningstryckknapp, välj först kanal genom att trycka på numeriska knappen när aktören är i normal drift, för att sedan styra den genom att trycka på upp och ned pilarna i navigeringsknappen.

Ytterligare 4 kanaler kan ställas in på volym- och kanalknapparnas + och -, t.ex. för centralstyrning av belysning och solskydd.

Ytterligare 3 riktningstryckknappar kan läras in direkt med hjälp på vänster och höger av navigeringsknappen, snabbspolning framåt- och bakåt-knapparna och hoppa "skip" framåt- och bakåt-knapparna.

Dessutom de fyra märkta knapparna i displayen, i färgerna röd, grön, gul och blå, finns som scenarioknappar för belysning eller solskydd. Du kan ändra texten i de 4 displayknapparna med hjälp av medföljande CD och en internet-uppkoppling.

De centrala styrkommandona ON / OFF eller UP / DOWN kan också läras in som scenarion och märkas därefter.

**IR-omvandlare FIW kan bara användas tillsammans med den universella fjärrkontrollen UFB.** De omvandlar de förprogrammerade infraröda telegrammen i universalfjärrkontrollen Harmony Touch till trådlösa telegram för Eltakos trådlösa system. För övrigt har de ingen egen funktion.

**IR-omvandlare FIW55**

IR-omvandlare för montering i ramsystem på 55x55 mm och 63x63 mm. Endast 0,4 watt effektförlust i standbyläge.

Driftspänning 230 V.

Levereras med en ram R, en mellanram ZR i samma färg och en monteringsplatta. Dessutom en mellan ram ZRF i samma färg medföljer för installation i en befintlig ram R1F, R2F eller R3F.

En 20 cm kabel för 230V anslutning finns baktill, svart (L) och blå (N). Annars krävs inget ytterligare infällnadsdjup bakom montageplattan.

Vi rekommenderar försänkta plåtskruvar 2,9x25 mm, DIN 7982 C, för skruvfastsättning med plugg 5x25 mm.

**IR-omvandlare FIW-USB**

IR-omvandlare med USB-anslutning. Endast 0,05 watt effektförlust i standbyläge.

Ansluts antingen till en enhet med strömförsörjning på USB-uttaget eller en specifik USB-laddare för nätspänning. USB-kontakt av typ A med 2 m anslutningskabel.

**Inläring av universalfjärrkontrollen Harmony Touch till aktörer**

**Aktörerna lärs in och sedan styrs med knapparna på universalfjärrkontrollen. Den gröna lysdioden på IR-omvandlare FIW indikerar alla upptäckta infraröda telegram.**

Inläringen beskrivs i bruksanvisningen för respektive aktör.

UFB:

WEEE registreringsnummer: DE 52635780


FIW-USB:

WEEE registreringsnummer: DE 30298319

**Spara alltid manualen!**

**Eltako GmbH**

D-70736 Fellbach

 +49 711 94350000

www.eltako.com

04/2013 Rätt till ändringar förbehålls.