

Beteckning:	Beskrivning:	Status:
F8S12-12V DC	8-kanalig Sändarmodul	✓ integrerad
FAE14SSR	2-kanalig Temperaturaktor solid state	✓ integrerad
FAFT60	Temperatur/fuktsensor utomhusbruk	✓ integrerad
FAH60B	Ljussensor utomhusbruk	✓ integrerad
FBH63AP	Närvaro-/ljussensor	✓ integrerad
FBH65S	Närvaro-/ljussensor	✓ integrerad
FHS12	12-kanalig Fjärrkontroll	✓ integrerad
FKLD61	Konstantströms LED dimmer	✓ integrerad
FMH2	Minfjärrkontroll	✓ integrerad
FMT55/2	Minityckknapp med enkelvippa	✓ integrerad
FMT55/4	Minityckknapp med dubbelvippa	✓ integrerad
FRGBW71L	PWM dimmeraktor box 4-kanalig för LED 12-36V DC	✓ integrerad
FRW	Brandvarnare	✓ integrerad
FSB14	Markisaktor DIN-montage	✓ integrerad
FSB61NP-230V	Markisaktor dosmontage	✓ integrerad
FSR14-4x	4-kanalig Reläaktor	✓ integrerad
FSR61NP-230V	Impuls-/arbetsströmreläaktor dosmontage	✓ integrerad
FT4F	Trådlös tryckknapp enkelvippa	✓ integrerad
FT4F	Trådlös tryckknapp dubbelvippa	✓ integrerad
FT55	Trådlös tryckknapp enkelvippa	✓ integrerad
FT55	Trådlös tryckknapp dubbelvippa	✓ integrerad
FTF55	Temperatursensor	✓ integrerad
FTF65S	Temperatursensor	✓ integrerad
FTK	Magnetkontakt	✓ integrerad
FUD14	Dimmeraktor DIN-montage	✓ integrerad
FUD61NP-230V	Dimmeraktor dosmontage utan nolla	✓ integrerad
FUD61NPN-230V	Dimmeraktor dosmontage	✓ integrerad
FWS61-24V DC	Väderdata sändarmodul	✓ integrerad
FWZ14-65A	1-fas Energimätar-/sändarmodul DIN-montage	✓ integrerad
FWZ61-16A	1-fas Energimätar-/sändarmodul dosmontage	✓ integrerad
TF100D-230V	Tap-radio® Dimmeraktor plugin upp till 300W	✓ integrerad
TF100L-230V	Tap-radio® Impulsreläaktor plugin 10A/250V	✓ integrerad
TF61D-230V	Tap-radio® Dimmeraktor dosmontage upp till 300W	✓ integrerad
TF61J-230V	Tap-radio® Markisaktor dosmontage för 1 motor integrerad	✓ integrerad
TF61L-230V	Tap-radio® Impulsreläaktor dosmontage 10A/250V	✓ integrerad
TF61R-230V	Tap-radio® Arbetsströmreläaktor dosmontage 10A/250V	✓ integrerad
TF-1FT	Tap-radio® 1-kanals trådlös, batterifri tryckknapp	✓ integrerad
TF-4FT	Tap-radio® 4-kanals trådlös, batterifri tryckknapp	✓ integrerad
TF-BSB	Tap-radio® närvarosensor med batteri	✓ integrerad
TF-FKB	Tap-radio® magnetkontakt med batteri	✓ integrerad
TF-FKE	Tap-radio® mikrobrytare	✓ integrerad
TF-FTSB	Tap-radio® temperatur-/fuktsensor med batteri	✓ integrerad
TF-TRHB	Tap-radio® termostat med batteri	✓ integrerad