

Type	FAE14 FHK14	FMS14	FSB14	FSR14	FTN14	FUD14
<b>Inleerfuncties</b>						
Universele drukknop/toggel/ omschakelaar (in/uit)		3 kanaal 1 + 2 7 kanaal 1 8 kanaal 2	20 kanaal 1 40 kanaal 2	5 schakelaar 10 relais	3	EC2
Richtingsdrukknop		5 kanaal 1 + 2 9 kanaal 1 10 kanaal 2	10 kanaal 1 30 kanaal 2	0		LC2
Aan/centraal aan		4	180 kanaal 1 200 kanaal 2	45	4	LC1
Uit/centraal uit		2		90	2	EC1
Sequentiële lichtsfeerdrukknop						LC3
Directe 4-voudige sfeerdrukknop			180 kanaal 1 200 kanaal 2	30		LC4
Drukknop voor één sfeer						LC5
Trappenlichtdrukknop					3	LC6
GFVS visualisatiesoftware	4,5	9 kanaal 1 10 kanaal 2	180 kanaal 1 200 kanaal 2	0	2 uit 4 aan	PCT
FTK venster- deurcontact			20 kanaal 1 40 kanaal 2	0	LC2 als NO LC3 als NC	LC2 als NO LC3 als NC
FAH helderheidsensor			150 beide kanalen	0-120		LC5 als NO LC6 als NC
FSU of drukknop als lichtwekker						AUTO
FBH als bewegingssensor met helderheidssensor	4,5			0-120	1....20	AUTO
Centrale sturing zonder prioriteit			60 beide kanalen	45 aan 90 uit		
Centrale sturing met prioriteit, eerste signaal start, tweede signaal stopt de prioriteit			90 beide kanalen			
Centrale sturing met prioriteit zolang het signaal actief is			120 beide kanalen	15 aan 20 uit		
FTR temperatuurregelaar	4,5					