



Met de PC-tool PCT14 kan men andere instellingen maken. (zie blz. 1-5)



Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/FMSR14>

Behuizing voor handleiding GBA14 blz. 1-51.

FMSR14



Multifunctie sensorrelais met display en 5 kanalen (helderheid, schemer, wind, regen en vorst) voor de ELTAKO RS485-bus. Stand-by verlies slechts 0,1 Watt.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18 mm breed, 58 mm tief.

Aansluiting aan de ELTAKO RS485-bus. De onderlinge doorverbinding van de bus gebeurt met de bruggetjes.

Deze multifunctie sensorrelais evalueert de zendtelegrammen van de **weerstation zendmodule FWS61** en stuurt, naar gelang de instelling op het display met de toetsen MODE en SET, de juiste stuurbevelen direct in de RS485-bus en eveneens in het radionetwerk voor gebouwen. Hierdoor kan men ook decentrale wireless actoren sturen. Indien er voor de sturing van rolluiken of zonneweringen alleen maar centraal geïnstalleerde actoren door de FWS61 aangestuurd worden, dan volstaat het om die telegrammen in te leren in de FSB14 actoren met behulp van de software PC-Tools PCT14. Dan is er geen FMSR14 nodig.

Voor de werking van het sensorrelais FMSR14 is het noodzakelijk dat de wireless antenne-module FAM14 een toesteladres krijgt, zoals beschreven in de handleiding.

FMSR14	RS485-Bus multifunctie sensorrelais	Art. nr. 30014028
--------	-------------------------------------	-------------------