



30 000 443 - 2

*Eltako***Wireless vensterhandgreep sensor
FFG7B-**

Temperatuur op de montageplaats:
-20°C tot +50°C.
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid:
jaargemiddelde < 75%.

**geldt voor apparaten vanaf productieweek
21/18** (Zie opdruk onderkant behuizing)

**Wireless vensterhandgreep sensor, zuiver
wit en alu gelakt, 120×35×7 mm, met batterij
(levensduur 7 jaar). Montage achter een
conventionele vensterhandgreep.
Smart Home sensor.**

Verstuurt een zendtelegram bij het openen,
kantelen en sluiten van een venster. Om de
15 minuten wordt een statustelegram ver-
stuurd.

**Eenvoudige montage onder een standaard
vensterhandgreep: handgreep losschroeven,
sensor plaatsen, handgreep vastschroeven.**

In sommige gevallen kan, wegens het plaat-
sen van de FFG7B-, de vierkante as van de
vensterhandgreep te kort zijn; deze kan
verlengd worden met een asverlenging
SV7x7x14.

Om de batterijvoeding te activeren, moet
men vóór de montage, de print uit de behuizing
halen door op de vierkante rotor te duwen
en vervolgens de isolatiestrip onder de batterij
te verwijderen.

Om de interne knoopcel CR2032 te vervang-
en, moet de vensterhandgreep sensor eerst
worden losgeschroefd.

Montage: voor rechts scharnierende ramen
moet de pijl op de vierkante rotor omhoog
wijzen naar *R*. Bij links scharnierende ramen
moet de pijl van de vierkante rotor omlaag
wijzen naar *L*.

**De vensterhandgreep moet vervolgens in
de stand 'raam open' gemonteerd worden.**

Voor het inleren de meegeleverde mag-
neet kort op het merkteken ■ houden
aan de zijkant van de sensor.

In de uitleveringstoestand is het EEP-profiel
A5-14-09 actief.

Omschakelen naar het EEP-profiel F6-10-00
zonder cyclisch versturen (draadloze Hoppe
vensterhandgreep): bij gesloten venster de
meegeleverde magneet gedurende 3 seconden
op het merkteken ■ houden.

Omschakelen naar het EEP-profiel F6-10-00
met cyclisch versturen: bij open venster de
meegeleverde magneet gedurende 3 seconden
op het merkteken ■ houden.

Om terug te keren naar de uitlevertoestand
(EEP: A5-14-09): bij gesloten of open venster
de meegeleverde magneet gedurende
10 seconden op het merkteken ■ houden.

Telegrammen volgens EEP: A5-14-09

Inleertelegram: 0x50480D80

Datatelegrammen:

Data_byte0 = 0x08 = venster dicht

0x0E = venster open

0x0A = venster gekanteld

Data_byte3 = batterijspanning:

0..250, 0..5 V

Telegrammen volgens EEP: F6-10-00

'inleertelegram': 0xF0

ORG = 0x05

Data_byte3 = 0xF0 = venster dicht

0xE0 = venster open

0xD0 = venster gekanteld

**De doorstreepte afvalcontainer wijst erop,
dat dit toestel niet tezamen met huishoudelijk
of industrieel afval verwijderd mag worden.
Men dient het te scheiden van het afval zodat
waardevolle grondstoffen gerecycled
kunnen worden.**



**Opgelet: ontploffingsgevaar bij
verkeerd verwisselen van de
batterij. Enkel te vervangen door
een gelijkwaardig toegelaten type!**

**enocean®**

THE UNIQUE WIRELESS PROFESSIONAL
SMART HOME STANDARD

Frequentie	868,3 MHz
------------	-----------

Zendvermogen	max. 10 mW
--------------	------------

**Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de
FFG7B-, in overeenstemming is met richt-
lijn 2014/53/EU.**

**Een copy van de EU-conformiteitsverklaring
kan men aanvragen op het onderstaande
adres: eltako.com**

Bewaar dit document voor later gebruik!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Voor productadvies en
technische ondersteuning:**

☎ Serelec n.v. 09 2234953

✉ info@serelec-nv.be

eltako.com

49/2020 Wijzigingen voorbehouden.