

Tap-Radio®-venstercontact TF-FKB



Temperatuur op de montageplaats:

-20°C tot +50°C.

Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.

Relatieve vochtigheid:

jaargemiddelde < 75%.

Wireless venstercontact, zuiver wit glanzend, 75x25x12 mm, met batterij.

Magneet zuiver wit, 37x10x6 mm.

Dit draadloos venstercontact wordt voor meerdere jaren gevoed door een ingebouwde 3V knoopcel CR2032.

Om deze te activeren moet men de behuizing openen en de batterij isolatiestrip verwijderen.

Bij zowel het sluiten als het openen van het contact wordt een verschillend telegram verstuurd en ca. elke 20 minuten wordt bijkomend een statuistelegram verstuurd.

Bevestigen door vastkleven.

Om die in te leren in een relaisactor TF61R en een rolluikactor TF61J moet

men het venster meermaals sluiten en openen ofwel de magneet meermaals boven het merkteken (inkerving) houden. Hiervoor moet men de handleiding van de actor raadplegen.

Werden de venstercontacten ingeleerd in een TF61R, dan kan bij een geopend venster een alarm gegeven worden, de dampkap ingeschakeld worden, de verwarming of airco uitgeschakeld worden. Gelieve hiervoor de handleiding van de actor te raadplegen.

Werden de venstercontacten ingeleerd in een TF61J, wordt er een lockoutbeveiliging geactiveerd indien de deur of venster open is en een centrale sturing 'NEER' en een GFVS bevel 'NEER' wordt dan geblokkeerd. Gelieve hiervoor de handleiding van de actor te raadplegen.

Om deze in te leren in een FSR14, FSB14, FHK14, FZK14, FSR61, FSB61, FHK61, FZK61, FSR71 en FSB71 moet men de behuizing openen en vervolgens op de inleertoets duwen. Gelieve hiervoor de handleidingen van de respectievelijke actoren te raadplegen.

Het deur- en venstercontact, alsook de magneet hebben een merkteken van ca. 10mm, als aanduiding, bij gesloten venster, waar de magneet en het contact naast elkaar moeten gemonteerd worden. De afstand mag niet groter zijn dan 5 mm.

De doorstreepte afvalcontainer wijst erop, dat dit toestel niet tezamen met huishoudelijk of industrieel afval verwijderd mag worden. Men dient het te scheiden van het afval zodat waardevolle grondstoffen gerecycleerd kunnen worden.



Opgelet: ontplofingsgevaar bij verkeerd verwisselen van de batterij. Enkel te vervangen door een gelijkwaardig toegelaten type!

EnOcean

Frequentie	868,3 MHz
Zendvermogen	max. 10 mW

Hierbij verklaart Eltako GmbH dat de TF-FKB conform is aan de norm 2014/53/EU.

Een copy van de EU-conformiteitsverklaring kan men aanvragen op het onderstaande adres: eltako.com

Bewaar dit document voor later gebruik!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Voor product advies en technische ondersteuning:

☎ Serelec n.v. 09 2234953

✉ info@serelec-nv.be

eltako.com