

## Funksensor



## Funk-Fenster-Türkontakt FTK

Der batterielose Fenster-Türkontakt FTK versorgt sich selbst mit einer Solarzelle und speichert die Energie für den nächtlichen Betrieb.

Beim Schließen und Öffnen wird jeweils ein Signal gesendet. Alle 15 Minuten wird zusätzlich der aktuelle Status gesendet.

Befestigung durch Kleben. **Schutzart IP 54, daher auch für Außenmontage.**

Maße Fenster-Türkontakt LxBxH:  
75x25x12 mm; Maße Magnet LxBxH:  
37x10x6 mm.

**Solarbetriebener Energiespeicher:**

**Zum Testen und für den Betrieb muss der FTK zuerst mehrere Stunden bei Tages- oder Kunstlicht aufgeladen werden.**

Danach ist das Gerät zum Einlernen gemäß Bedienungsanleitung des Aktors bereit.

Hierzu muss nur der Magnet kurz an die mit ■ gekennzeichnete Stelle gehalten werden, nachdem der einzulernende Aktor aktiviert wurde.

**Werden Fenster-Türkontakte FTK in Schaltaktoren FSA12 eingelernt, sind Verknüpfungen bis zu 32 FTK möglich.** Hierzu bitte die Bedienungsanleitung des Aktors beachten.

**Werden Fenster-Türkontakte FTK in Schaltaktoren FSB12, FSB61NP oder FSB70 eingelernt,** ist bei geöffneter Türe ein Aussperrschutz eingerichtet, welcher einen Zentral-Ab-Befehl sperrt. Hierzu bitte die Bedienungsanleitung des Aktors beachten.

**Werden Fenster-Türkontakte FTK in Schaltaktoren FHK12, FHK61, FZK12, FZK61, FZK70 oder FHK70 eingelernt,** werden Heizungen und Klimageräte bei geöffnetem Fenster abgeschaltet.

**Sowohl der Fenster-Türkontakt als auch der Magnet haben eine ca. 10 mm lange Kerbe als Markierung an der Stelle, an welcher sie bei geschlossenem Fenster nebeneinander liegen müssen. Ihr Abstand darf nicht größer als 5 mm sein.**



**Achtung!** Bei der Montage muss darauf geachtet werden, dass der Magnet nicht weiter als 5 mm vom Magnetkontakt (Einkerbung am Gehäuse des Fensterkontaktes) installiert wird.