





Toutes les sondes comme les sondes radio bouton-poussoir, les modules d'émission radio, les contacts de porte/fenêtre radio et les détecteurs de mouvement et de luminosité doivent être éduqués dans les actionneurs (récepteurs variateurs, commutateurs et relais), afin qu'ils puissent reconnaître leurs commandes et les exécuter.

Lors de la livraison, le mémoire d'apprentissage est vide. Si vous n'êtes pas certains si quelque chose soit éduqué, vous devez **effacer complètement le contenu de la mémoire**: dans le cas d'appareils modulaires il suffit de tourner le commutateur central vers la position CLR (ALL resp. sur 1..4, afin d'effacer seulement un canal en tournant le commutateur inférieur vers le canal souhaité). Pour tous les autres actionneurs, il suffit de tourner le commutateur supérieur vers CLR. La LED clignote à une cadence élevée.

### Positionnement possible des appareils modulaires



### Positionnement des appareils pour montage à encastrer ou en saillie



Endéans les 10 secondes suivantes tourner à 3 reprises le commutateur supérieur des appareils modulaires vers la position butée à droite (tourner dans le sens des aiguilles), puis le tourner en sens inverse. La LED arrête de clignoter et s'éteint après 2 secondes. Toutes les sondes éduquées resp. les sondes d'un canal sont effacées.

**Les sondes éduquées individuellement sont effacées** de la même manière que lors de la programmation, à l'exception que l'on tourne le commutateur central des appareils modulaires et le commutateur supérieur des autres actionneurs vers la position CLR au lieu de la position LRN, et que l'on confirme avec la sonde. La LED clignotant préalablement s'éteint.

### Einlern-Einstellungen des unteren Drehschalters bei den Einbaugeräten

Einlernfunktion	Type	FMS61	FSB61	FSR61	FTN61	FUD61NP	FUD61NPN
<b>Universaltaster</b> ein/aus (/dimmen); bzw. auf/halt/ab; bzw. ein-/nachscharfen	EA1 + EA2 +	2	Mitte	Mitte	2	2	
<b>Universaltaster</b> Öffner			120				
<b>Richtungstaster</b> ein/aus (/dimmen)					max	ESL	
<b>Richtungstaster</b> auf/ab			min oder max				
<b>Zentral</b> aus bzw. ab	ZA	1	2	1	1	1	
<b>Zentral</b> ein bzw. auf	ZE	3	∞	20	3	max	
<b>FTK</b> Öffner			2	20			
<b>FTK</b> Schließer			∞	1			
<b>FBH</b> als Bewegungsmelder				20			
<b>FBH</b> als Helligkeitssensor				1 ... Mitte			
<b>FAH</b> als Dämmerungssensor			2 ... 120				
<b>FSU8</b> als Lichtwecker					min	min	

**Lors de l'apprentissage, veuillez consulter le manuel d'utilisation, fourni avec l'appareil ou consultez à l'Internet sous [www.eltako-ba.de](http://www.eltako-ba.de)**

Au cas où il y a plusieurs manuels d'utilisation à cause de l'évolution dans les phases de développement, prenez garde de la date de fabrication que vous trouverez au dos de l'appareil, p.ex. 50/08 = semaine de fabrication 50 de l'année 2008.



## Attention!

Quand l'actionneur est prêt à la programmation (la LED clignote lentement), le signal suivant sera mémorisé. Il est donc nécessaire de ne pas actionner d'autres sondes radio pendant le processus d'apprentissage.