




iRoom GmbH – Intelligente Technik

Headquarters:
Ziegeleistr. 13
5110 Oberndorf
Austria
t +43 662 878 065
e office@i-room.at

Production & Service:
Ziegeleistr. 13
5110 Oberndorf
Austria

www.iRoomsiDock.com



Gira HomeServer Treiber

Bitte beachten Sie das Demoprojekt welches dem Treiber bei liegt.

Eine direkte Verknüpfung der iBezel oder iTop Tasten auf den Bus ist nicht möglich – dies ist nur über interne Ausgänge und der Kombination mit Binär Auslöser möglich (siehe Screenshot oder Demoprojekt).

iBezel/iTop Einstellungen:

- IP und Port müssen mit den Angaben im Baustein übereinstimmen
- iBezel funktion muss aktiv sein!
- Direct IP muss deaktiviert sein!



iRoom GmbH – Intelligente Technik

Headquarters:
Ziegeleistr. 13
5110 Oberndorf
Austria
t +43 662 878 065
e office@i-room.at

Production & Service:
Ziegeleistr. 13
5110 Oberndorf
Austria
www.iRoomsiDock.com

